



Horno microondas

Instrucciones para el usuario y guía de cocción

Debe tener en cuenta que la garantía de Samsung NO cubre las llamadas al servicio técnico para pedir información sobre el funcionamiento del producto, corregir una instalación inadecuada o trabajos normales de limpieza o de mantenimiento.



Este manual está impreso en papel 100 % reciclado.

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung. Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

www.samsung.com/register



Información de seguridad
Horno 12
Panel de control
Accesorios 13
Uso del horno
Cómo funciona un horno microondas
Cómo comprobar que su horno funciona correctamente14
Configuración de la hora
Cocción/Recalentamiento
Niveles de potencia
Ajuste del tiempo de cocción
Cómo detener la cocción16
Configuración del modo de ahorro de energía16
Uso de la limpieza con vaporización
(Solo modelos MG23H3125B*, MG23H3125N*, MG23H3125P*, MG23H3125X*)17
Uso de las funciones de cocción por sensor
Uso de la función de cocina sana19
Uso de las funciones de descongelación rápida automática21
Uso de las funciones Mi plato22
Selección de los accesorios
Grill
Combinación de microondas y grill23
Guía de la cocción al vapor instantáneo
(Solo modelos MG23H3125P*, MG23H3125X*)24
Uso de la placa tostadora
(Solo modelos MG23H3125N*, MG23H3125X*)25
Desconexión de la alarma27
Cómo cerrar de manera segura el horno microondas27
Guía de utensilios de cocina27
Guía de cocción28
Solución de problemas y códigos de error36
Solución de problemas
Código de error
Especificaciones técnicas37

información de seguridad

USO DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Acaba de adquirir un horno microondas SAMSUNG. El manual de instrucciones contiene importante información sobre la cocción con el horno microondas:

- Precauciones de seguridad
- Accesorios adecuados y utensilios de cocina
- Consejos de cocina útiles
- · Consejos de cocina

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS E ICONOS



Prácticas de riesgo o no seguras que pueden provocar graves lesiones personales o la muerte.



Prácticas de riesgo o no seguras que pueden provocar lesiones personales leves o daños a la propiedad.



Advertencia: riesgo de incendio



Advertencia: superficie caliente



Advertencia: electricidad



Advertencia: material explosivo



NO intentar.



NO tocar.



NO desmontar.



Seguir las indicaciones explícitamente.



Desenchufar el cable de alimentación de la toma de la pared.



Comprobar que el aparato está conectado a tierra para impedir descargas eléctricas.



Llamar al centro de servicio para obtener ayuda.



Notas

Importante

Español - 2

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LÉALAS ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

Asegúrese de que estas precauciones se tengan siempre en cuenta.

Antes de utilizar el horno compruebe que se siguen las instrucciones siguientes.

▲ ADVERTENCIA (solo función microondas)

- ADVERTENCIA: Si la puerta o los cierres de ésta están dañados no se debe usar el horno hasta que no lo haya reparado una persona competente.
- ADVERTENCIA: Es arriesgado que otra persona que no sea la adecuada realice la reparación, ya que ésta entraña la retirada de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de las microondas.
- Este aparato es solo para uso doméstico.

- ADVERTENCIA: No permita que los niños utilicen el horno sin supervisión si no les ha dado las instrucciones correctas para que puedan utilizar el horno de manera segura y saben el peligro que entraña hacer mal uso de él.
- ADVERTENCIA: Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben hacer la limpieza y el mantenimiento a menos que sean mayores de 8 años y estén vigilados.
- Utilice solo utensilios que sean aptos para el microondas.
- Cuando caliente alimentos en recipientes de papel o plástico, vigile el horno ya que existe un riesgo de incendio.

- Este horno microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. No deseque alimentos ni seque ni caliente objetos, como almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños de cocina húmedos o similares ya que hay riesgo de lesión o de incendio.
- Si nota humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- ADVERTENCIA: El calentamiento de bebidas con el microondas puede provocar ebulliciones eruptivas con retraso. Por lo tanto, tenga cuidado al manejar el recipiente.
- ADVERTENCIA: El contenido de los biberones y de los tarros de papilla debe agitarse o removerse y comprobar su temperatura antes de dárselo al niño para evitar que se queme.
- No caliente en el microondas huevos con cáscara o cocidos, ya que podrían explotar aun después de finalizar el tiempo de calentamiento.
- Limpie el horno con regularidad y retire cualquier resto de comida.

- Si no mantiene el horno limpio puede que se dañe la superficie, lo que podría restar efectividad a la vida del aparato y provocar riesgos innecesarios.
- El electrodoméstico no está preparado para instalarlo en vehículos, caravanas o similares.
- Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisadas o que hayan recibido instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está deteriorado, a fin de evitar incidentes deberá sustituirlo el fabricante, un técnico de servicio autorizado o una persona igualmente cualificada.
- ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados, ya que tienen tendencia a explotar.
- No debe limpiar el aparato con un chorro de agua.

Español - 4

- El horno debe estar colocado en la posición correcta y a una altura que permita el fácil acceso a su interior y a los controles.
- Antes de utilizar el horno por primera vez, debe hacerlo funcionar con agua durante 10 minutos.
- Si el horno genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio técnico más cercano.
- El horno microondas debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible.
- Este horno microondas es para usar solo sobre una encimera, no se puede instalar en el interior de un armario.
- ▲ ADVERTENCIA (solo función horno) Opcional
- **ADVERTENCIA:** Cuando el horno está funcionando en el modo de combinación, los niños solo lo deben utilizar bajo la vigilancia de los adultos ya que las temperaturas que se generan son altas.
- El aparato se calienta durante su uso. Evite tocar los elementos calefactores del interior del horno.

- ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. No deje que los niños se acerquen.
- No utilice un limpiador con vaporizador.
- ADVERTENCIA: Cuando vaya a reemplazar la lámpara, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.
- ADVERTENCIA: El aparato y las partes accesibles se calientan durante el uso. Evite tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del horno a menos que estén vigilados continuamente.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
- La puerta y la superficie exterior pueden calentarse cuando el aparato está en funcionamiento.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben hacer la limpieza y el mantenimiento sin vigilancia.
- No use limpiadores abrasivos ni útiles metálicos afilados para limpiar la puerta de cristal del horno, ya que pueden rayar la superficie y producirse rotura del cristal.
- Los aparatos no están preparados para funcionar con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia separado.

Este producto es un equipo ISM del grupo 2 de Clase B. La definición del grupo 2 incluye todos los equipos ISM en los que intencionadamente se genera energía de radio-frecuencia que se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento del material, así como equipos EDM y de soldadura por arco. Los equipos de la Clase B son apropiados para su uso en establecimientos domésticos

y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de bajo voltaje en edificios de uso doméstico.

INSTALACIÓN DEL HORNO MICROONDAS

Coloque el horno en una superficie plana y nivelada a una altura mínima de 85 cm del suelo. La superficie debe poseer la firmeza suficiente para sostener el peso del horno con seguridad.

- 1. Cuando instale el horno, la ventilación debe ser la adecuada, dejando para ello 10 cm (4 pulg.) de espacio como mínimo por detrás y en los laterales y 20 cm (8 pulg.) de espacio por encima.
- **2.**Retire todo el material de embalaje del interior del horno.
- **3.**Instale el aro giratorio y el plato giratorio. Compruebe que el plato giratorio gire sin problemas.
 - (Solo modelo con plato giratorio)
- **4.**Este horno microondas debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible.

- Si el cable de alimentación está deteriorado, a fin de evitar incidentes deberá sustituirlo el fabricante, un técnico de servicio autorizado o una persona igualmente cualificada. Por motivos de seguridad personal, conecte el cable a una toma de CA con conexión a tierra.
- No instale el microondas en entornos húmedos o calientes, como las inmediaciones de un horno tradicional o un radiador. Deben respetarse las especificaciones de suministro eléctrico del horno, y cualquier prolongación del cable debe ser del mismo estándar que el cable de alimentación suministrado con el horno. Limpie el interior y los cierres de la puerta con un paño húmedo antes de utilizar el horno microondas por primera vez.

LIMPIEZA DEL HORNO MICROONDAS

Las siguientes partes del horno microondas deben limpiarse regularmente para evitar que las partículas de comida y la grasa se incrusten en él:

- Superficies internas y externas
- Puerta y cierres de la puerta
- Plato giratorio y aros giratorios (Solo modelo con plato giratorio)

- Los cierres de la puerta deben estar SIEMPRE limpios y la puerta debe cerrar correctamente.
- Si no mantiene el horno limpio puede que se dañe la superficie, lo que podría restar efectividad a la vida del aparato y provocar riesgos innecesarios.
- **1.**Limpie las superficies externas con un paño suave y agua templada con jabón. Aclare y seque.
- **2.** Elimine cualquier marcha o salpicadura de las superficies internas del horno con un paño jabonoso. Aclare y seque.
- **3.** Para eliminar partículas de comida resecas y eliminar olores, coloque un vaso de agua con zumo de limón en el horno y caliéntelo durante diez minutos a la máxima potencia.
- **4.**Limpie el plato en el lavavajillas siempre que sea necesario.
- NO derrame agua en las rejillas de ventilación. NUNCA utilice productos abrasivos ni disolventes químicos. Tenga especial cuidado al limpiar los cierres de la puerta para que las partículas:
 - no se acumulen

- impida que la puerta se cierre correctamente
- Limpie la cavidad del horno microondas correctamente después de cada uso con un detergente suave. Para evitar daños, deje que el microondas se enfríe antes de limpiarlo.

Cuando limpie la parte superior interna de la cavidad es aconsejable que baje el termostato a 45° y lo limpie. (Solo modelo con calentador giratorio)

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HORNO MICROONDAS

Tomar unas sencillas precauciones al guardar o utilizar su horno microondas. No debe utilizar el horno si la puerta o los cierres de la puerta están dañados:

- Bisagras rotas
- Cierres deteriorados
- Cubierta del horno abollada o torcida Solo un experto del servicio técnico debe

realizar reparaciones en el microondas

No quite NUNCA la cubierta externa

No quite NUNCA la cubierta externa del horno. Si el horno es defectuoso y necesita ser reparado o duda de su estado:

- Desconéctelo del enchufe de la pared
- Póngase en contacto con el centro de servicio posventa más cercano.
- Si desea guardar el horno temporalmente, elija un lugar seco y sin polvo.

Motivo: El polvo y la humedad pueden afectar a las piezas que intervienen en el funcionamiento del horno.

- Este horno microondas no está diseñado para un uso comercial.
- Por razones de seguridad no reemplace la bombilla usted mismo.
 Póngase en contacto con el Centro de atención al cliente de Samsung más cercano para solicitar un técnico cualificado que cambie la bombilla.

A	ADVERTENCIA		A	Â	Æ
X	Solo el personal cualificado debe modificar o reparar el aparato.	✓	√	√	√
	No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes sellados en la función microondas.	✓	√	√	✓
	Para mayor seguridad, no utilice limpiadores de agua a alta presión ni de chorro de vapor.	✓	√	√	✓
	No instale este aparato cerca de un calentador ni de materiales inflamables; en un lugar con humedad, aceite o polvo, que esté expuesto a la luz directa del sol o al agua, o donde pueda haber fugas de gas; sobre una superficie desnivelada.	✓	✓	✓	✓

Español - 8

Ē	El aparato debe conectarse a tierra de acuerdo con las normas locales y nacionales.	~	~	~	~
*	Elimine regularmente cualquier sustancia extraña como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco.	✓	~	~	✓
	No tire del cable de alimentación, no lo doble excesivamente ni coloque objetos pesados encima.	~	~	✓	~
★	En caso de fuga de gas (como propano, LP, etc.) ventile inmediatamente sin tocar el enchufe de alimentación.	~	✓	~	√
9	No toque el cable de alimentación con las manos húmedas.	✓	✓	~	✓
\supset	No apague el aparato desenchufando el cable de alimentación mientras el horno está funcionando.	~	✓	~	✓
•	No introduzca los dedos ni sustancias extrañas. Si ha penetrado en el aparato cualquier sustancia extraña como agua, desenchufe el cable y póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.	✓	~	~	~
	No aplique una fuerza excesiva sobre el aparato ni permita que reciba impactos.	~	~	~	~
	No coloque el horno sobre un objeto frágil, como el fregadero o un objeto de vidrio.	~	~		
	No utilice benceno, disolventes, alcohol, limpiador con vaporizador o alta presión para limpiar el aparato.	~	✓	~	√
	Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente sean los que se indican en las especificaciones del producto.	~	~		✓
	Enchufe firmemente el cable de alimentación en el enchufe de la pared. No utilice un adaptador de enchufes múltiples, un cable alargador ni un transformador eléctrico.	~	~	~	
	No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, ni lo introduzca entre objetos ni detrás del horno.	~	✓	~	

	No utilice un enchufe o un cable de alimentación dañados o una toma de pared que esté floja. Si el enchufe o el cable están dañados póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.	~	~	~	~
	No vierta ni rocíe agua directamente dentro del horno.	~	✓		
	No coloque objetos sobre el horno, en el interior o en la puerta del horno.	~	✓	✓	
\sum	No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del horno.	~	✓		
	No almacene materiales inflamables en el horno. Tenga especial cuidado cuando prepare platos o bebidas que contengan alcohol, ya que los vapores pueden entrar en contacto con alguna parte caliente del horno.	~		~	~
*	Mantenga a los niños apartados del horno cuando abra o cierre la puerta ya que podrían tropezar con ella o pillarse los dedos.	~	~	~	~
*	ADVERTENCIA: Durante el calentamiento de bebidas en el microondas pueden producirse ebulliciones eruptivas con retraso, por lo que debe tener cuidado al manejar el recipiente. Para evitarlo, deje SIEMPRE que pase un tiempo de al menos 20 segundos después de apagar el horno para que se iguale la temperatura. Remueva mientras se calienta, si es necesario, y remueva SIEMPRE después de calentar. En caso de quemaduras, siga las instrucciones de PRIMEROS AUXILIOS: Sumerja la zona quemada en agua fría durante al menos 10 minutos. Cúbrala con una gasa seca y limpia.				
	No aplique cremas, aceites ni lociones.				
	No ponga la bandeja ni la rejilla en agua poco después de finalizar la cocción ya que podría				 ~

Español - 9

	No utilice el horno microondas para freír con mucho aceite ya que la temperatura del aceite no se puede controlar. Podría provocar un hervor súbito del líquido caliente.	✓			✓
A	, PRECAUCIÓN	Δ	À	Â	<u>k</u>
*	Utilice solo utensilios que sean aptos para el microondas. NO utilice recipientes metálicos, vajillas con adornos dorados o plateados, pinchos, tenedores, etc. Retire los cierres metalizados de las bolsas de papel o de plástico. Motivo: Se pueden producir chispas o arcos eléctricos que dañen el horno.	✓		✓	✓
	No utilice el horno microondas para secar papeles ni tejidos.	~		~	~
*	Utilice tiempos más cortos para cantidades pequeñas de alimentos para prevenir el sobrecalentamiento o que éstos se quemen.	~		✓	✓
	No sumerja en agua ni el cable de alimentación eléctrica ni el enchufe, y mantenga el cable alejado del calor.	~	✓		
	No caliente en el microondas los huevos con la cáscara ni los huevos cocidos, ya que podrían explotar aun después de finalizar el tiempo de calentamiento. No caliente tampoco recipientes, botellas ni tarros herméticos o sellados al vacío, frutos secos con cáscara, tomates, etc.			✓	✓
	No cubra las ranuras de ventilación con papel o trapos. Podrían incendiarse al contacto con el aire caliente que sale del horno por las ranuras. El horno puede sobrecalentarse y apagarse automáticamente. Permanecerá apagado hasta que se enfríe lo suficiente.	✓		✓	
8	Utilice siempre guantes de horno para sacar un plato del horno a fin de evitar quemaduras accidentales.			✓	

*	Remueva los líquidos durante o después de calentarlos, y déjelos reposar durante 20 segundos por lo menos para evitar derrames.			~	
*	Al abrir la puerta, manténgase a una distancia de medio metro del aparato para evitar quemarse si sale aire caliente o vapor.			~	
	No ponga en marcha el microondas si está vacío. El microondas se apagará automáticamente a los 30 minutos por razones de seguridad. Es aconsejable dejar siempre un vaso con agua en el interior para absorber las microondas si se pone en marcha el horno accidentalmente.	~			✓
*	Instale el horno de acuerdo con las distancias especificadas en este manual. (Consulte Instalación del horno microondas.)	√		√	
*	Tenga cuidado cuando conecte otros aparatos eléctricos en las tomas de corriente cercanas al horno.	√	√	~	

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA DOSIS EXCESIVA DE ENERGÍA DE MICROONDAS (SOLO FUNCIÓN MICROONDAS)

 Si no tiene en cuenta las siguientes precauciones de seguridad puede sufrir una exposición a la energía de las microondas perjudicial para su salud.

- (a) Bajo ningún concepto intente hacer funcionar el horno con la puerta abierta, trate de forzar las trabas de seguridad (los pestillos de la puerta) ni inserte nada en los orificios de las trabas de seguridad.
- (b) NO coloque ningún objeto entre la puerta del horno y la parte delantera, ni permita que se acumulen restos de comida o de productos de limpieza en las superficies de contacto. Asegúrese de que la puerta y las superficies de contacto de la puerta estén limpias pasándoles primero un trapo húmedo y luego un trapo suave y seco tras cada uso.
- (c) Si el horno está dañado, NO lo haga funcionar hasta que no lo haga reparado un técnico cualificado por el fabricante. Es especialmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no se produzcan daños en:
 - (1) la puerta (curvada)
 - (2) las bisagras de la puerta (rotas o flojas)
 - (3) los cierres y las superficies de cierre
- (d) Solo el personal cualificado del servicio técnico del microondas, formado por el fabricante, debe reparar y ajustar el horno.

Español - 10

Samsung le cobrará una tarifa de reparación por la sustitución de un accesorio o por la reparación de un desperfecto superficial si el daño a la unidad o el daño o la pérdida del accesorio ha sido provocado por el usuario. Elementos que cubre esta estipulación:

- (a) Puerta, tirador, panel exterior o panel de control abollados, rayados o rotos.
- (b) Bandeja, soporte giratorio, acoplador o rejilla rotos o perdidos.
- Utilice este aparato solo para las funciones propias que se describen en este manual. Las instrucciones de advertencia y de seguridad de este manual no cubren todas las posibles situaciones que pueden ocurrir. Es responsabilidad del usuario utilizar el sentido común, la precaución y los cuidados necesarios para instalar, mantener y utilizar este aparato.
- Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de este horno microondas pueden variar ligeramente de las descritas en este manual y quizás no sean aplicables todas las advertencias. Si tiene cualquier consulta o duda, puede ponerse en contacto con el centro de servicio más cercano o solicitar ayuda e información en línea en www.samsung.com.
- Este horno microondas solo se puede utilizar para calentar alimentos. Es solo para uso doméstico. No caliente tejidos ni cojines rellenos, ya que podrían arder y provocar un incendio. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado o incorrecto de este aparato.
- Si no mantiene el horno limpio puede que se deteriore la superficie, lo que podría restar efectividad a la vida del aparato y provocar riesgos innecesarios.



ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

guía de búsqueda rápida

Si desea cocinar algo.

Microwave	1.	Coloque la comida en el horno. Pulse el botón Microwave (Microondas) para iniciar la cocción.				
- (Fig. 2.2)	2.	Gire el control del dial hasta que se muestre el nivel de potencia que desee. En este punto, pulse el control del dial para ajustar el nivel de potencia.				
- (Pη/©)+	3.	Ajuste el tiempo de cocción girando el control del dial				
√)/+30s START	4.	Pulse el botón START/+30s (INICIO/+30s) . Resultado: La cocción dará comienzo. El horno emite 4 pitidos cuando la cocción ha terminado.				

Si desea descongelar comida automáticamente.

** Power Defrost	1.	Coloque la comida congelada en el horno. Pulse el botón Power Defrost (Descongelación rápida) .
	2.	Ajuste el tipo de cocción girando el control del dial Pulse el control del dial para ajustar el tipo que desee.
	3.	Seleccione el peso girando el control del dial según convenga.
√+30s START	4.	Pulse el botón START/+30s (INICIO/+30s).

Español - 11

Si desea añadir 30 segundos extra.



Deie la comida en el horno.


Pulse el botón START/+30s (INICIO/+30s) una o más veces por cada 30 segundos extra que desee añadir.

Si desea cocinar algo al grill.



funciones del horno

HORNO




- 1. TIRADOR DE LA PUERTA
- 2. ORIFICIOS DE VENTILACIÓN
- 3. GRILL
- 4. SOPORTE PARA EL RECIPIENTE DE 11. ARO GIRATORIO AGUA
- **5.** LUZ
- 6. PANTALLA
- 7. PESTILLOS DE LA PUERTA

- 8. PUERTA
- 9. PLATO GIRATORIO
- 10. ACOPLADOR
- 12. ORIFICIOS DE LAS TRABAS DE **SEGURIDAD**
- 13. PANEL DE CONTROL

Español - 12

PANEL DE CONTROL



- 1. PANTALLA
- 2. BOTÓN COCCIÓN CON SENSOR
- BOTÓN DESCONGELACIÓN RÁPIDA 9. BOTÓN MI PLATO
- BOTÓN MICROONDAS
- 5. BOTÓN GRILL
- 6. CONTROL DEL DIAL (PESO/RACIÓN/TIEMPO/ SELECCIONAR)

- 7. BOTÓN PARADA/ECO
- 8. BOTÓN COCINA SANA
- 10. BOTON COMBINADO
- 11. BOTÓN LIMPIEZA CON VAPORIZACIÓN
- 12. BOTÓN BLOQUEO PARA NIÑOS
- 13. BOTÓN INICIO/+30s

ACCESORIOS

Según el modelo que haya adquirido, dispondrá de diversos accesorios que podrá usar de distintas maneras.

	1.	Aro giratorio, que se debe colocar en el centro del homo. Objetivo: El aro giratorio aguanta el plato giratorio.
(30)	2.	Plato giratorio, que se debe colocar sobre el aro giratorio con el centro encajado en el acoplador. Objetivo: El plato giratorio se utiliza como superficie principal de cocción; se puede extraer fácilmente para su limpieza.
	3.	Parrilla para grill, que se debe colocar en el plato giratorio. Objetivo: La parrilla metálica se puede utilizar en la cocción al grill y combinada.
	4.	Placa tostadora, consulte las páginas 25 y 26. (Solo modelos MG23H3125N*, MG23H3125X*) Objetivo: La placa tostadora se utiliza para dorar mejor la comida en los modos de cocción combinada de microondas o grill. Ayuda a que la masa de la repostería y la pizza quede crujiente.
	5.	Recipiente de agua limpia, consulte la página 17. (Solo modelos MG23H3125B*, MG23H3125N*, MG23H3125P*, MG23H3125X*) Objetivo: El recipiente de agua se puede utilizar para limpiar.
	6.	Olla a vapor, consulte las páginas 24 y 25. (Solo modelos MG23H3125P*, MG23H3125X*) Objetivo: Olla a vapor de plástico para la función de cocción al vapor.

NO ponga en marcha el microondas sin el aro ni el plato giratorios.

Español - 13

NO haga funcionar los modos GRILL ni COMBINADA con la olla a vapor.

Modo funcionamiento	MW (MW)	GRILL	COMBI
(Olla a vapor)	0	X	X

uso del horno

CÓMO FUNCIONA UN HORNO MICROONDAS

Las microondas son ondas electromagnéticas de alta frecuencia. La energía que liberan permite cocinar o recalentar la comida sin que se alteren ni la forma ni el color. Puede utilizar este horno microondas para:

- Descongelación (manual y automática)
- Cocinar
- Recalentar

Bases de la cocción.



- Las microondas generadas por el magnetrón se distribuyen de manera uniforme a medida que el alimento gira en el plato giratorio. De esta forma la comida se cocina uniformemente.
- Las microondas son absorbidas por el alimento hasta llegar a una profundidad de aproximadamente 1 pulg. (2,5 cm).
 Así, la cocción continúa mientras el calor se disipa dentro de la comida.
- Los tiempos de cocción varían según el recipiente utilizado y las propiedades del alimento:
 - Cantidad v densidad
 - Contenido en agua
 - Temperatura inicial (refrigerado o no)
- Como el centro del alimento se cocina mediante disipación del calor, la cocción continúa incluso cuando se ha retirado del horno. Por lo tanto, los tiempos de espera especificados en recetas y en este manual deben respetarse para garantizar:
 - Una cocción uniforme hasta la parte central del alimento.
 - Que existe la misma temperatura en toda la comida.

CÓMO COMPROBAR QUE SU HORNO FUNCIONA CORRECTAMENTE

El siguiente procedimiento de ejemplo permite comprobar si el horno funciona correctamente en todo momento.

Abra la puerta del horno tirando del pomo situado en la parte derecha de la puerta. Coloque un vaso de agua en el plato giratorio. A continuación cierre la puerta.




El horno debe conectarse a la toma de corriente adecuada. El plato giratorio debe estar colocado en el horno. Si no utiliza el nivel máximo de potencia eléctrica, el aqua tardará más en hervir.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

El horno microondas tiene un reloj incorporado. Cuando se enciende, en la pantalla se muestra automáticamente ":0", "88:88" o "12:00".

Establezca la hora actual. La hora puede aparecer en formato de 24 o de 12 horas. Debe ajustar el reloj:

- Cuando instale por primera vez el horno microondas
- Después de un apagón eléctrico
- No olvide volver a configurar el reloj cuando cambie del horario de verano al de invierno y viceversa.



COCCIÓN/RECALENTAMIENTO

El procedimiento siguiente explica cómo cocer o recalentar comida. Compruebe SIEMPRE los ajustes de cocción antes de dejar el horno funcionando solo.

En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio. A continuación cierre la puerta.

Microwave	1.	Pulse el botón Microwave (Microondas) . Resultado: Aparecen las indicaciones de 800 W (máximo poder de cocción):					
- (hq/\tilde{\to})+	2.	Gire el control del dial hasta que se muestre el nivel de potencia que desee. En este punto, pulse el control del dial para ajustar el nivel de potencia.					
- (hq/©)	3.	Ajuste el tiempo de cocción girando el control del dial. Resultado: Se visualizará el tiempo de cocción.					
	4.	Pulse el botón START/+30s (INICIO/+30s). Resultado: La luz del horno se encenderá y comenzará a girar el plato giratorio. 1) La cocción comienza; cuando termine, el horno emitirá 4 pitidos. 2) La señal que avisa del final pitará 3 veces (una cada minuto). 3) La hora actual se muestra de nuevo.					

Nunca ponga en marcha el microondas si está vacío.

Si desea calentar un plato durante un periodo corto de tiempo a potencia máxima (800 W), pulse el botón START/+30s (INICIO/+30s) una vez por cada 30 segundos de tiempo de cocción. El horno empezará a funcionar inmediatamente.

Español - 15

NIVELES DE POTENCIA

Puede elegir entre los niveles de potencia que se indican a continuación.

Nivel de notonois	Salida				
Nivel de potencia	HORNO MICROONDAS	GRILL			
ALTO	800 W	-			
MEDIO ALTO	600 W	-			
MEDIO	450 W	=			
MEDIO BAJO	300 W	=			
DESCONGELAR	180 W	-			
BAJO/MANTENER CALIENTE	100 W	-			
GRILL	-	1100 W			
COMBII	600 W	1100 W			
COMBI II	450 W	1100 W			
COMBI III	300 W	1100 W			

Si selecciona un nivel de potencia superior, debe reducir el tiempo de cocción.

Si selecciona un nivel de potencia inferior, debe aumentar el tiempo de cocción.

AJUSTE DEL TIEMPO DE COCCIÓN

√/+30s START	Puede aumentar el tiempo de cocción pulsando el botón START/+30s (INICIO/+30s) una vez por cada 30 segundos que desee añadir.
- (F ₁₇ /Ø)	También puede aumentar el tiempo de cocción girando el control del dial una vez por cada 10 segundos que desee añadir.

CÓMO DETENER LA COCCIÓN

Puede detener la cocción en cualquier momento para probar la comida.



También puede cancelar un ajuste antes de comenzar, pulsando el botón STOP/ECO (PARADA/ECO).

CONFIGURACIÓN DEL MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

El horno dispone de un modo de ahorro de energía. Esto facilita el ahorro de energía cuando no se utiliza el horno. El estado normal es el estado de espera y se muestra el reloj cuando no se utiliza.



Función de ahorro automático de energía.

Si no selecciona ninguna función durante la configuración o durante el funcionamiento con parada temporal del aparato, la función se cancela y al cabo de 25 minutos se muestra el reloi.

La lámpara del horno se apaga después de 5 minutos si la puerta está abierta.

USO DE LA LIMPIEZA CON VAPORIZACIÓN (SOLO MODELOS MG23H3125B*, MG23H3125N*, MG23H3125P*, MG23H3125X*)

El vapor que suministra el sistema de limpieza con vaporización dejará empapada la superficie de la cavidad.

De esta manera, podrá limpiar fácilmente la cavidad del horno.

Utilice esta función solo cuando el horno se haya enfriado completamente. (Temperatura ambiente)

Use agua normal solo y no agua destilada.



1. Abra la puerta.



 Rellene el recipiente de agua hasta la línea guía (nivel del agua) del exterior. (La línea señala unos 50 ml).



 Inserte el recipiente de agua en el soporte superior de la pared derecha de la cámara de cocción. Cierre la puerta.



4. Pulse el botón Steam Clean (Limpieza con vaporización); la limpieza se inicia automáticamente. (No se puede ajustar el tiempo de limpieza; está establecido en 15 minutos.) Se puede ver VAPOR durante la limpieza con vaporización. No es un defecto, PERO EL VAPOR CUBRE LA LUZ INTERIOR.



 Abra la puerta y limpie la cavidad del horno con un paño seco. Retire el plato giratorio y la parrilla inferior con la ayuda de un papel de cocina.



El recipiente de agua solo se puede utilizar en el modo "Limpieza con vaporización". Cuando cocine alimentos que no sean líquidos, retire el recipiente de agua, ya que puede dañar o quemar el horno microondas.

Más de 50 ml de agua pueden causar que el agua rebose a través del orificio. Asegúrese de no sobrepasar los 50 ml.

USO DE LAS FUNCIONES DE COCCIÓN POR SENSOR

Las funciones de cocción por sensor tienen siete tiempos de cocción preprogramados. No es necesario establecer los tiempos de cocción ni el nivel de potencia. Puede ajustar la categoría de cocción por sensor girando el control del dial.

En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

Utilice solo los recipientes que sean seguros para su uso en el microondas.

Sensor	 Pulse el botón Sensor Cook (Cocción por sensor). 	
	 Seleccione el tipo de alimento que desea cocinar girando el control del dial. Consulte la tabla de la página siguiente para obtener una descripción de los distintos ajustes preprogramados. 	
↓ /+30s START	 Pulse el botón Resultado: La cocción dará comienzo. Cuando termina El horno emite cuatro pitidos. La señal que avisa del final pitará 3 vece (una cada minuto). La hora actual se muestra de nuevo. 	

Utilice solo recipientes que sean aptos para el microondas.

Español - 17

Código/ Alimento	Tamaño ración	Instrucciones	
1 Brócoli	200-500 g	Lave y limpie el brócoli y córtelo en cabezuelas. Coloque uniformemente en un recipiente de vidrio con tapa. Añada 30-45 ml (2-3 cucharadas) de agua. Ponga el recipiente en el centro del plato giratorio. Deje cocer tapado. Remueva una vez terminada la cocción. Este programa es adecuado para brócoli y también para calabacines, berenjenas, calabazas o pimientos. Deje reposar durante 1-2 minutos.	
Zanahorias en rodajas	200-500 g	Lave las zanahorias y córtelas en rodajas regulares. Coloque en un recipiente de cristal con tapa. Añada 30-45 ml (2-3 cucharadas) de agua. Ponga el recipiente en el centro del plato giratorio. Deje cocer tapado. Remueva una vez terminada la cocción. Este programa es adecuado para zanahorias así como para cabezuelas de coliflor o nabos. Deje reposar durante 1-2 minutos.	
3 Patatas peladas	200-800 g	Lave y pele las patatas y córtelas en trozos regulares. Coloque en un recipiente de cristal con tapa. Añada 45-60 ml (3-4 cucharadas) de agua. Ponga el recipiente en el centro del plato giratorio. Deje cocer tapado. Deje reposar durante 2-3 minutos.	
4 Sopa refrigerada	250-500 g	Vierta en un plato sopero o bol de cerámica y cubra con una tapa de plástico mientras se calienta. Ponga la sopa en el centro del plato giratorio. Remueva con cuidado antes y después del tiempo de reposo. Deje reposar durante 2-3 minutos.	
5 Sopa congelada	250-500 g	Perfore el envoltorio de la sopa y colóquelo en el centro del plato giratorio. Ponga la sopa en el centro del plato giratorio. Remueva con cuidado antes y después del tiempo de reposo. Deje reposar durante 2-3 minutos.	
6 Comida congelada preparada	300-500 g	Compruebe si el plato es adecuado para microondas. Perfore el envoltorio de la comida preparada. Ponga la comida preparada congelada en la parrilla. Deje reposar durante 2-3 minutos. Este programa es adecuado para comidas congeladas que consten de 3 componentes (por ejemplo, carne con salsa, verduras y un acompañamiento como patatas, arroz o pasta).	

Código/ Alimento	Tamaño ración	Instrucciones
7	200-400 g	Coloque la pizza congelada en la placa tostadora y ponga esta en
Pizza		el plato giratorio. No cubra con la tapa ni la envuelva en plástico.
congelada		Deje reposar durante 1-2 minutos.

Utilice manoplas para sacarlo.

Instrucciones para la cocción automática por sensor

El sensor automático permite cocinar los alimentos automáticamente, ya que detecta la cantidad de vapores generados por la comida mientras se cuece.

- Cuando se cuecen los alimentos, se generan diferentes tipos de vapores. El sensor automático determina el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados al detectar los vapores del alimento, por lo que no será necesario establecerlos de forma manual.
- Cuando cubre un recipiente con una tapadera o un envoltorio de plástico durante la cocción por sensor, el sensor automático detecta los vapores generados después de que el recipiente se haya saturado de vapor.
 - Si utiliza film de plástico, deje un pequeño orificio en el borde del plato para la ventilación o pínchelo varias veces.
- Poco antes de que termine la cocción, comenzará la cuenta atrás del tiempo de cocción restante Si el tipo de alimento lo necesita, será el momento de girarlo o removerlo para que la cocción sea más uniforme.
- Antes de efectuar la cocción automática por sensor, debe sazonarse el alimento con las hierbas, especias o salsas adecuadas. Sin embargo, debe aclararse que la sal y el azúcar pueden causar puntos de ignición en el alimento, por lo que estos ingredientes deben añadirse después de la cocción.
- Si desea obtener unos buenos resultados culinarios con esta función, siga las indicaciones que le proponemos en los cuadros de este manual para seleccionar los recipientes y tapas adecuados.
- Utilice únicamente recipientes aptos para microondas y cúbralos con sus tapaderas o con envolturas de plástico Cuando emplee envolturas de plástico, levante una esquina para permitir que el vapor escape adecuadamente.
- Utilice siempre la tapadera correspondiente al utensilio que está utilizando. Si el utensilio no dispone de tapadera propia, use una envoltura de plástico.
- Llene los recipientes hasta la mitad de su capacidad, como máximo.
- Si debe dar la vuelta o remover los alimentos, hágalo hacia el final del ciclo de cocción por sensor, una vez iniciada la cuenta atrás del tiempo en la pantalla.

Español - 18

Utensilios y tapas para la cocción por sensor

- Si desea obtener unos buenos resultados culinarios con esta función, siga las indicaciones que le proponemos en los cuadros de este manual para seleccionar los recipientes y tapas adecuados.
- Utilice únicamente recipientes aptos para microondas y cúbralos con sus tapaderas o con envolturas de plástico Cuando emplee envolturas de plástico, levante una esquina para permitir que el vapor escape adecuadamente.
- Utilice siempre la tapadera correspondiente al utensilio que está utilizando. Si el utensilio no dispone de tapadera propia, use una envoltura de plástico.
- Llene los recipientes hasta la mitad de su capacidad, como máximo.
- Si debe dar la vuelta o remover los alimentos, hágalo hacia el final del ciclo de cocción por sensor, una vez iniciada la cuenta atrás del tiempo en la pantalla.

Importante

- Después de instalar el horno y conectarlo a una toma de corriente, no desenchufe el cable eléctrico. El sensor necesita un tiempo para estabilizarse y cocinar correctamente.
- No se recomienda el uso de la función de cocción automática por sensor en un proceso de cocinado continuo; por ejemplo, cuando una operación de cocción se efectúa inmediatamente después de otra.
- Instale el horno en un lugar bien ventilado para permitir la circulación del aire y el enfriamiento adecuado y asegúrese de que el sensor funcione correctamente.
- Para obtener unos buenos resultados, no utilice el sensor automático cuando la temperatura de la cocina sea demasiado alta o demasiado baja.
- No utilice detergentes volátiles para limpiar el horno. Los gases que despiden estos detergentes pueden afectar al sensor.
- No instale el horno cerca de aparatos que emitan gas o produzcan una humedad elevada, va que ello interferirá con el correcto funcionamiento del sensor automático.
- Mantenga siempre limpio el interior del horno. Limpie las salpicaduras con un paño húmedo. Este horno está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

USO DE LA FUNCIÓN DE COCINA SANA

La función de cocina sana tiene diecisiete tiempos de cocción preprogramados. No es necesario establecer los tiempos de cocción ni el nivel de potencia. Puede ajustar el tamaño de la ración girando el control del dial.

En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

Healthy Cooking	Pulse el botón Healthy Cooking (Cocina sana) .		
- (În/⊙)+	Seleccione el tipo de cocción girando el control del dial. En este punto, pulse el control del dial. A continuación, seleccione el alimento girando el control del dial. Consulte la tabla de la página siguiente para obtener una descripción de los distintos ajustes preprogramados.		
()√+30s START	Pulse el botón START/+30s (INICIO/+30s). Resultado: La cocción dará comienzo. Cuando termina 1) El horno emite 4 pitidos. 2) La señal que avisa del final pitará 3 veces (una cada minuto). 3) La hora actual se muestra de nuevo.		

Utilice solo recipientes que sean aptos para el microondas.

1. Verduras y cereales

Código/ Alimento	Tamaño ración	Instrucciones
1-1 Judías verdes	250 g	Enjuague y limpie las judías verdes. Coloque uniformemente en un recipiente de vidrio con tapa. Añada 30 ml (2 cucharadas) de agua para cocinar 250 g. Ponga el recipiente en el centro del plato giratorio. Deje cocer tapado. Remueva una vez terminada la cocción. Deje reposar durante 1-2 minutos.
1-2 Espinacas	150 g	Enjuague y limpie las espinacas. Coloque en un recipiente de vidrio con tapa. No añada agua. Ponga el recipiente en el centro del plato giratorio. Deje cocer tapado. Remueva una vez terminada la cocción. Deje reposar durante 1-2 minutos.

(continuación)

Cádigo/	Tamaño		
Código/ Alimento	ración	Instrucciones	
1-3 Mazorca de maíz	250 g (1 unid.)	Enjuague y limpie las mazorcas y póngalas en un plato de cristal ovalado. Cubra con film transparente para microondas y perfore el envoltorio. Deje reposar durante 1-2 minutos.	
1-4 Arroz integral (precocido)	125 g	Utilice un recipiente grande de cristal con tapa adecuado para el horno. Añada doble cantidad de agua fría (250 ml). Deje cocer tapado. Remueva antes de dejar en reposo y añada sal y hierbas. Deje reposar durante 5-10 minutos.	
1-5 Macarrones de harina integral	125 g	Utilice un recipiente grande de cristal con tapa adecuado para el horno. Añada 500 ml de agua hirviendo, una pizca de sal y remueva bien. Caliente sin tapa. Remueva antes del tiempo de reposo y cuele más tarde. Deje reposar durante 1 minutos.	
1-6 Quinoa	125 g	Utilice un recipiente grande de cristal con tapa adecuado para el horno. Añada doble cantidad de agua fría (250 ml). Deje cocer tapado. Remueva antes de dejar en reposo y añada sal y hierbas. Deje reposar durante 1-3 minutos.	
1-7 Bulgur	125 g	Utilice un recipiente grande de cristal con tapa adecuado para el horno. Añada doble cantidad de agua fría (250 ml). Deje cocer tapado. Remueva antes de dejar en reposo y añada sal y hierbas. Deje reposar durante 2-5 minutos.	
1-8 Gratinado de verduras	500 g	Ponga las verduras, rodajas de patatas precocidas, rodajas de calabacín, tomates y salsa en una bandeja de pyrex del tamaño adecuado. Añada queso rayado encima. Ponga la bandeja en la parrilla. Deje reposar durante 2-3 minutos.	
1-9 Tomates al grill	400 g	Lave y limpie los tomates, córtelos en mitades y póngalos en una bandeja adecuada para microondas. Añada queso rayado encima. Ponga la bandeja en la parrilla. Deje reposar durante 1-2 minutos.	

2. Aves y pescados

Código/ Alimento	Tamaño ración	Instrucciones	
2-1 Pechugas de pollo	300 g (2 unid.)	Lave los trozos y póngalos en un plato de cerámica. Cubra con film transparente para microondas. Perfore el film. Ponga el plato en el plato giratorio. Deje reposar durante 2 minutos.	
2-2 Pechugas de pavo	300 g (2 unid.)	Lave los trozos y póngalos en un plato de cerámica. Cubra con film transparente para microondas. Perfore el film. Ponga el plato en el plato giratorio. Deje reposar durante 2 minutos.	
2-3 Filetes de pescado fresco	300 g (2 unid.)	Lave el pescado y póngalo en un plato de cerámica, añada 1 cucharada de zumo de limón. Cubra con film transparente para microondas. Perfore el film. Ponga el plato en el plato giratorio. Deje reposar durante 1-2 minutos.	
2-4 Filetes de salmón fresco	300 g (2 unid.)	Lave el pescado y póngalo en un plato de cerámica, añad: 1 cucharada de zumo de limón. Cubra con film transparen para microondas. Perfore el film. Ponga el plato en el plato giratorio. Deje reposar durante 1-2 minutos.	
2-5 Langostinos frescos	250 g	añada 1 cucharada de zumo de limón. Cubra con film transparente para microondas. Perfore el film. Ponga el plato en el plato giratorio. Deje reposar durante 1-2 minuto	
2-6 Trucha fresca	200 g (1 pescados)	Ponga los 1 pescados enteros en un plato resistente al horno. Añada una pizca de sal, 1 cucharada de zumo de limón y hierbas. Cubra con film transparente para microondas. Perfore el film. Ponga el plato en el plato giratorio. Deje reposar durante 2 minutos.	
2-7 Pescado asado	200 g (1 pescados)	Unte con aceite la piel del pescado (trucha o dorada) y añada hierbas y especias. Coloque los pescados uno junto al otro, cabeza con cola, sobre la parrilla superior. Dé la vuelta en cuanto suene el pitido. Deje reposar durant 3 minutos.	
2-8 Rodajas de salmón al grill	300 g (2 rodajas)	Ponga las rodajas uniformemente en la rejilla superior. Dé la vuelta en cuanto suene el pitido. Deje reposar durant 2 minutos.	

Español - 20

USO DE LAS FUNCIONES DE DESCONGELACIÓN RÁPIDA AUTOMÁTICA

Las funciones de descongelación rápida automática permiten descongelar carne, aves, pescado y pan/pasteles. El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se ajustan automáticamente.

Tan solo debe seleccionar el programa y el peso.

En primer lugar, coloque la comida congelada en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

** ÔÔ Power Defrost	Pulse el botón Power Defrost (Descongelación rápida).		
 	Seleccione el tipo de alimento que desea cocinar girando el control del dial. (Consulte la tabla contigua.)		
- (In ₁ /⟨□) +	Pulse el control del dial para seleccionar el tipo de alimento.		
- (Fa)/©	4. Establezca el peso de la ración girando el control del dial.		
√/+30s START	5. Pulse el botón START/+30s (INICIO/+30s). Resultado: • La descongelación dará comienzo. • El horno emitirá un pitido durante la descongelación para recordarle que debe dar la vuelta a la comida. • Pulse de nuevo el botón START/+30S (INICIO/+30s) para terminar la descongelación.		

También puede descongelar comida manualmente. Para ello, seleccione la función de cocción/recalentamiento del microondas con un nivel de potencia de 180 W. Consulte el apartado titulado "Cocción/Recalentamiento" en la página 15 para obtener más detalles.

Utilice solo los recipientes que sean seguros para su uso en el microondas.

La siguiente tabla presenta los diversos programas de descongelación rápida automática, cantidades e instrucciones adecuadas. Retire el envoltorio antes de descongelar la comida. Coloque carne, ave, pescado y pan/pastel en un plato de cerámica.

Código/ Alimento	Tamaño ración	Instrucciones	
1 Carne	200-1500 g	Cubra los bordes con papel de aluminio. Dé la vuelta a la carne cuando el horno emita un pitido. Este programa es ideal para ternera, cordero, cerdo, filetes, carne en trozos y carne picada. Deje reposar durante 10-30 minutos.	
2 Aves	200-1500 g	Proteja las puntas de las patas y de las alas con papel de aluminio. Déle la vuelta cuando el horno emita un pitido. Este programa es ideal tanto para un pollo entero como para porciones. Deje reposar durante 10-30 minutos.	
3 Pescado	200-1500 g	Cubra la cola del pescado entero con papel de aluminio. Dé la vuelta cuando el horno emita un pitido. Este programa es ideal tanto para un pescado entero como para filetes. Deje reposar durante 10-30 minutos.	
4 Pan/ Pasteles	125-625 g	Coloque el pan sobre un trozo de papel de cocina y gírelo tan pronto como el horno emita un pitido. Coloque el pastel en un plato de cerámica y, si es posible, gírelo tan pronto como el horno emita pitidos. (El horno seguirá funcionando y se detendrá cuando abra la puerta.) Este programa es adecuado para todo tipo de pan, cortado o entero, así como para panecillos y baguettes. Coloque los panecillos en círculo. Este programa es ideal para todo tipo de pasteles, bollos, tartas de queso y hojaldres. No es aconsejable para masas finas o crujientes, pasteles de fruta y crema ni para pasteles con cobertura de chocolate. Deje reposar durante 5-30 minutos.	

Seleccione la función de descongelación manual con un nivel de potencia de 180 W si desea descongelar la comida manualmente. Si desea más información sobre la descongelación manual y los tiempos de descongelación, consulte las páginas 32 y 33.

Español - 21

USO DE LAS FUNCIONES MI PLATO

Las funciones Mi plato tienen 2 tiempos de cocción preprogramados. No es necesario establecer los tiempos de cocción ni el nivel de potencia. Puede ajustar el número de raciones girando el control del dial.

En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

My Plate	1.	Pulse el botón My plate (Mi plato) .	
	2.	Seleccione el tipo de alimento que desea cocinar girando el control del dial.	
- (ha/√⊙ +	3.	Pulse el control del dial para seleccionar el tipo de alimento.	
- (hη/⊙)+	4.	Seleccione el tamaño de la ración girando el control de dial . (Consulte la tabla de los programas de recalentamiento automático.)	
	5.	Pulse el botón START/+30s (INICIO/+30s). Resultado: 1) El horno emite 4 pitidos. 2) La señal que avisa del final pitará 3 veces (una cada minuto). 3) La hora actual se muestra de nuevo.	

Utilice solo recipientes que sean aptos para el microondas.

La siguiente tabla presenta los diversos programas de recalentamiento automático de Mi plato, cantidades e instrucciones adecuadas. Estos programas se ejecutan solo con energía microondas.

Código/ Alimento	Tamaño ración	Instrucciones
1 Comida preparada refrigerada	300-350 g 400-450 g	Coloque en un plato de cerámica y cubra con un film transparente para microondas. Este programa es adecuado para comidas que consten de 3 componentes (p. ej. carne con salsa, verduras y un acompañamiento como patatas, arroz o pasta). Deje reposar durante 2-3 minutos.
2 Comida vegetariana refrigerada	300-350 g 400-450 g	Coloque en un plato de cerámica y cubra con film transparente para microondas. Este programa es adecuado para comidas que consten de 2 componentes (por ejemplo, espaguetis con salsa o arroz con verduras). Deje reposar durante 2-3 minutos.

SELECCIÓN DE LOS ACCESORIOS



Utilice recipientes aptos para el microondas; no use envases ni platos de plástico, vasos de cartón, servilletas, etc.

Si desea seleccionar una modalidad de cocción combinada (microondas y grill), utilice solo platos que sean aptos para microondas y resistentes al horno.

Para obtener más detalles sobre los utensilios de cocina adecuados, consulte la Guía de utensilios de cocina en las páginas 27-28.

Español - 22

GRILL

El grill permite calentar y dorar los alimentos rápidamente, sin necesidad de utilizar microondas. Con este fin, se suministra con el microondas una parrilla para el grill.


1.	Precaliente el grill a la temperatura necesaria pulsando el botón Grill y ajuste el tiempo de precalentamiento girando el control del dial .		
2.	Pulse el botón START/+30s (INICIO/+30s) .		
3.	Una vez completado el precalentamiento, abra la puerta y coloque la comida sobre la parrilla. Cierre la puerta.		
4.	Pulse el botón Grill . Resultado: Se visualizarán las siguientes indicaciones: : [™] □		
5.	Ajuste el tiempo de grill girando el control del dial . El tiempo de grill máximo es 60 minutos.		
6.	Pulse el botón START/+30s (INICIO/+30s). Resultado: La cocción al grill dará comienzo. Cuando termina 1) El horno emite 4 pitidos. 2) La señal que avisa del final pitará 3 veces (una cada minuto). 3) La hora actual se muestra de nuevo.		
	2. 3. 4.		

- No se preocupe si el termostato se apaga y enciende durante la cocción al grill. Este sistema se ha diseñado para evitar un sobrecalentamiento del horno.
- Utilice siempre guantes de horno cuando toque los platos que están dentro, ya que estarán muy calientes.
- No puede ajustar la temperatura del grill.

COMBINACIÓN DE MICROONDAS Y GRILL

También puede combinar la cocción por microondas con el grill para cocinar rápidamente y dorar al mismo tiempo.

- Utilice **SIEMPRE** utensilios de cocina resistentes al horno y aptos para el microondas. Las bandejas de cerámica o de cristal son ideales ya que permiten que las microondas penetren en los alimentos uniformemente.
- Utilice **SIEMPRE** manoplas cuando toque los recipientes que están dentro del horno, ya que estarán muy calientes.



- La potencia máxima de las microondas para el modo combinado de grill y microondas es de 600 W.
- No puede ajustar la temperatura del modo combinado.

GUÍA DE LA COCCIÓN AL VAPOR INSTANTÁNEO (SOLO MODELOS MG23H3125P*, MG23H3125X*)

La olla a vapor se basa en el principio de la cocción al vapor y se ha diseñado para conseguir una rápida y sana cocción en un microondas Samsung.

Es un accesorio ideal para cocer arroz, pasta, verduras, etc., en un tiempo récord, al tiempo que se mantienen las cualidades nutritivas de los alimentos.

La olla a vapor para microondas se compone de 3 partes:







Reiilla interior

Tapa

Cada una de las partes soporta temperaturas desde -20 °C hasta 140 °C. Adecuado para el almacenamiento en el congelador. También se puede usar por separado o conjuntamente.

CONDICIONES DE USO:



- para cocinar alimentos con un alto contenido en azúcares o grasas,
- con el grill, la función de calentamiento giratorio o sobre los fogones.
- Lave bien todas las partes con agua jabonosa antes del primer uso.
- Si desea conocer los tiempos de cocción, consulte las instrucciones de la tabla de la página siguiente.

MANTENIMIENTO:

- Puede lavar la olla a vapor en un lavavajillas.
- Si la lava a mano, utilice agua caliente y detergente líquido. No utilice estropajos abrasivos.
- Algunos alimentos (como el tomate) pueden decolorar el plástico. No se trata de un defecto de fabricación, sino que es normal.

COCCIÓN:

Alimento	Tamaño ración	Niveles de potencia	Tiempo cocción (min)	Partes
Alcachofas	300 g (1-2 unid.)	800 W	5-6	Olla con rejilla + tapa
	Instrucciones Lave y limpie las alcachofas. Introduzca la rejilla en la olla. Disponga las alcachofas sobre la rejilla. Añada 1 cucharada de zumo de limón. Cubra con tapa. Deje reposar durante 1-2 minutos.			
Verduras	300 g	800 W	4-5	Olla con rejilla + tapa
frescas	Pese las ve lavarlas, lim rejilla en la de agua.	nstrucciones Pese las verduras (p. ej. brócoli, coliflor, zanahorias, pimiento) después de avarlas, limpiarlas y cortarlas en trozos de tamaño similar. Introduzca la ejilla en la olla. Disponga las verduras sobre la rejilla. Añada 2 cucharadas le agua. Dubra con tapa. Deje reposar durante 1-2 minutos.		
Verduras	300 g	600 W	7-8	Olla con rejilla + tapa
congeladas	Instrucciones Disponga las verduras congeladas dentro de la olla a vapor. Introduzca la rejilla en la olla. Añada 1 cucharadas de agua. Cubra con tapa. Remueva bien después de la cocción y del tiempo de reposo. Deje reposar durante 2-3 minutos.			
Arroz	250 g	800 W	15-18	Olla + tapa
	Instrucciones Ponga el arroz en la olla a vapor. Añada 500 ml de agua fría. Cubra con tapa. Después de la cocción, deje reposar el arroz blanco 5 minutos y 10 minutos el arroz integral.			
Patatas con	500 g	800 W	7-8	Olla + tapa
piel	Instrucciones Pese y lave las patatas y póngalas en la olla a vapor. Añada 3 cucharadas de agua. Cubra con tapa. Deje reposar durante 2-3 minutos.			
Guisos	400 g	600 W	5-6	Olla + tapa
(refrigerados)	Instrucciones Ponga el guiso en la olla a vapor. Cubra con tapa. Remueva bien y deje reposar. Deje reposar durante 1-2 minutos.			

Español - 24

Alimento	Tamaño ración	Niveles de potencia	Tiempo cocción (min)	Partes
Sopa	400 g	800 W	3-4	Olla + tapa
(refrigerada)	Vierta en la	trucciones rta en la olla a vapor. Cubra con tapa. Remueva bien y deje reposar. e reposar durante 1-2 minutos.		
Sopa	400 g	800 W	8-10	Olla + tapa
congelada Dumpling	Vierta la so	Instrucciones Vierta la sopa congelada en la olla a vapor. Cubra con tapa. Remueva bien y deje reposar. Deje reposar durante 2-3 minutos. 150 g 600 W 1-2 Olla + tapa		
congelado relleno de mermelada	150 g 600 W 1-2 Olla + tapa			
Compota de	250 g	800 W	3-4	Olla + tapa
frutas	Instrucciones Pese la fruta fresca (por ejemplo, manzanas, peras, ciruelas, albaricoques, mangos o piña) después de pelarla, lavarla y cortarla en dados de tamaño similar. Póngala en la olla a vapor. Añada 1-2 cucharadas de agua y 1-2 cucharadas de azúcar. Cubra con tapa. Deje reposar durante 2-3 minutos.			

Ensamblaje de las partes de la olla







Olla + tapa

Olla con reiilla + tapa

PRECAUCIONES:

- Tenga mucho cuidado al abrir la tapa de la olla, ya que el vapor que salga puede estar muy caliente.
- Utilice manoplas de horno para asir la olla después de la cocción.

USO DE LA PLACA TOSTADORA (SOLO MODELOS MG23H3125N*, MG23H3125X*)

Esta placa tostadora permite que se dore no solo la parte superior de la comida con el grill, sino también la parte inferior se vuelve crujiente y dorada debido a la alta temperatura de la placa tostadora. Varios elementos que puede preparar en la placa tostadora se pueden encontrar en el diagrama (consulte la página siguiente). La placa tostadora también se puede utilizar para panceta, huevos, salchichas, etc.



- Utilice siempre guantes de horno para sacar la placa tostadora, ya que ésta se calienta mucho.
- Observe que la placa tostadora tiene una capa de teflón que no es resistente a los arañazos. No use objetos puntiagudos, tales como un cuchillo, para cortar sobre la placa tostadora.
- No coloque ningún objeto en la placa tostadora que no sea resistente al calor.
- No la coloque nunca sin el plato giratorio.
- Limpie la placa tostadora con agua caliente y detergente; aclare con agua limpia.
- No utilice un cepillo ni una esponja dura, ya que podría dañar la capa superior.
- Tenga en cuenta que la placa tostadora no resiste el lavavajillas.

Español - 25

Es recomendable precalentar la placa tostadora directamente en el plato giratorio. Precaliente la placa tostadora con la función 600 W + grill durante 3-4 minutos. Siga los tiempos y las instrucciones de la tabla.

Alimento	Tamaño ración	Nivel	Tiempo cocción (min)		
Panceta	4 lonchas (80 g)	600 W + Grill	31/2-4		
	Instrucciones Precaliente la placa tostadora. Coloque las lonchas una junto a la otra. Coloque la placa tostadora en la parrilla. Deje reposar durante 3 minutos.				
Tomates al grill	200 g (2 piezas)	450 W + Grill	4½-5		
	Instrucciones Precaliente la placa tostadora. Corte los tomates en mitades. Ponga un poco de queso encima. Colóquelos en círculo en la placa tostadora. Coloque la placa tostadora en la parrilla. Deje reposar durante 3 minutos.				
Hamburguesa	2 unidades (125 g)	600 W + Grill	7-71/2		
(congelada)	Instrucciones Precaliente la placa tostadora. Coloque las hamburguesas congeladas en círculo en la placa tostadora. Coloque la placa tostadora en la parrilla. Gire después de 4-5 minutos. Deje reposar durante 3 minutos.				
Baguettes	200-250 g (2 unid.)	450 W + Grill	8-9		
(congeladas)	Instrucciones Precaliente la placa tostadora. Ponga 1 baguette en el centro, 2 baguettes lado a lado en la bandeja. Coloque la placa tostadora en la parrilla. Deje reposar durante 4 minutos.				
Pizza	300-350 g 450 W + Grill 7½-8½				
(congelada)		ostadora. Coloque la p oque la placa tostadora 2 minutos.	O .		

Alimento	Tamaño ración	Nivel	Tiempo cocción (min)	
Patatas asadas	250 g 500 g	600 W + Grill	5-6 8-9	
	Instrucciones Precaliente la placa tostadora. Corte las patatas en mitades. Póngalas en la placa tostadora con el lado cortado hacia abajo. Colóquelas en círculo. Coloque la placa en la parrilla. Deje reposar durante 3 minutos.			
Palitos de pescado	150 g (5 piezas) 300 g (10 piezas)	600 W + Grill	7-8 9-10	
(congelados)	Instrucciones Precaliente la placa tostadora. Unte la placa con 1 cucharada de aceite. Coloque los palitos de pescado en círculo en la placa. Gire después de 4 minutos (5 piezas) o de 6 minutos (10 piezas). Deje reposar durante 4 minutos.			
Nuggets de pollo (congelados)	125 g 600 W + Grill 5-5½ 7½-8			
	Instrucciones Precaliente la placa tostadora. Unte la placa con 1 cucharada sopera de Coloque los nuggets de pollo en la placa. Coloque la placa tostadora en la parrilla. Gire después de 3 minutos (125 g) o de 5 minutos (250 g). Deje reposar durante 4 minutos.			
Pizza (fría)	300-350 g	450 W + Grill	61/2-71/2	
		ostadora. Coloque la p tadora en el plato girato	'	

Español - 26

DESCONEXIÓN DE LA ALARMA

Puede desconectar la alarma siempre que lo desee.

©/12-A	Pulse los botones STOP/ECO (PARADA/ECO) y START /+ 30S (INICIO/+30s) al mismo tiempo. Resultado: Se visualizarán las siguientes indicaciones: El horno no pita cada vez que se pulsa un
	botón.
©/124	2. Para volver a activar el pitido, pulse de nuevo los botones STOP/ECO (PARADA/ECO) y START/+30S (INICIO/+30s) al mismo tiempo. Resultado: Se visualizarán las siguientes indicaciones: In Indicaciones el pitido.

CÓMO CERRAR DE MANERA SEGURA EL HORNO MICROONDAS

Su horno microondas incluye un programa especial de seguridad para niños, que permite "bloquear" el horno para impedir que éstos o cualquier desconocido pueda hacerlo funcionar de manera accidental.

El horno se puede bloquear en cualquier momento.

	 Mantenga pulsado el botón Bloqueo para niños durante 3 segundos. Resultado: El horno se bloquea (no se puede seleccionar ninguna función). La pantalla muestra "L". 	
Ť	Para desbloquear el horno, pulse el botón Bloqueo para niños durante tres segundos. Resultado: A continuación, podrá utilizar el horno normalmente.	

guía de utensilios de cocina

Para cocinar alimentos en el horno microondas, las microondas deben poder penetrar en la comida, sin que sean absorbidas por el plato utilizado.

Por lo tanto, debe tener cuidado al elegir los utensilios de cocina. Si éstos están marcados como seguros para microondas, no deberá preocuparse.

En la siguiente tabla se detallan diversos tipos de utensilios de cocina y se indica si deben o no utilizarse en un horno microondas y cómo hacerlo.

Utensilios de cocina	Seguro para microondas	Comentarios
Papel de aluminio 🗸 🗴		Se puede utilizar en pequeñas cantidades para evitar que determinadas áreas se cuezan demasiado. Si el papel de aluminio está demasiado cerca de las paredes del homo, o si se utiliza en grandes cantidades, pueden producirse arcos eléctricos.
Placa tostadora	✓	No la precaliente durante más de ocho minutos.
Porcelana y barro cocido	1	La porcelana, la cerámica, la loza vidriada y la porcelana fina son normalmente adecuados, a menos que estén decorados con adornos metálicos.
Bandejas de cartón de poliéster desechables		Algunos alimentos congelados vienen empaquetados en estas bandejas.
Envoltorios de comida rápida		
Recipientes y vasos de poliestireno	1	Se pueden utilizar para calentar comida. Una cocción excesiva puede hacer que el poliestireno se funda.
Bolsas de papel o periódicos	Х	Pueden arder.
Papel reciclado o con adornos metálicos	х	Pueden provocar arcos eléctricos.

(continuación)

Español - 27

Utensilios de	Coguro poro	
cocina	Seguro para microondas	Comentarios
Cristal		
Utensilios para el horno	1	Se pueden utilizar, a menos que estén decoradas con adornos de metal.
Cristalería fina	/	Se puede utilizar para calentar alimentos o líquidos. El cristal delicado se puede romper o resquebrajar si se calienta repentinamente.
Tarros de cristal	✓	Debe quitarse la tapa. Adecuados solo para calentar.
Metal		
Platos	Х	Pueden producir arcos eléctricos o fuego.
Cierres metálicos de las bolsas para congelados	х	
Papel		
Platos, tazas, servilletas y papel de cocina	1	Para tiempos de cocción cortos y para calentar. También para absorber el exceso de humedad.
Papel reciclado	×	Pueden provocar arcos eléctricos.
Plástico		
Recipientes	1	Especialmente si se trata de termoplástico resistente al calor. Otros plásticos pueden combarse o decolorarse a altas temperaturas. No use plásticos de melamina.
Film transparente	✓	Se puede utilizar para retener la humedad. No debe tocar los alimentos. Tenga cuidado al quitar el envoltorio ya que puede escaparse vapor.
Bolsas para congelados	√ X	Solo si pueden hervir o son resistentes al horno. No deben estar selladas herméticamente. Si es necesario, pínchelas con un tenedor.
Papel encerado o a prueba de grasa	1	Se puede utilizar para retener la humedad y evitar salpicaduras.

 \checkmark : Recomendaciones $\checkmark \chi$: Usar con precaución χ : Inseguro

guía de cocción

MICROONDAS

La energía microondas penetra en la comida, atraída y absorbida por su contenido de agua, grasa y azúcar.

Las microondas hacen que las moléculas de los alimentos se muevan rápidamente. Este movimiento crea fricción y el calor resultante cuece la comida.

COCCIÓN

Utensilios para la cocción por microondas:

Los utensilios de cocina deben permitir que la energía microondas pase a través de ellos para obtener una mayor eficacia. Las microondas son reflejadas por el metal, caso del acero inoxidable, el aluminio y el cobre, pero pueden penetrar a través de la cerámica, el cristal, la porcelana y el plástico, así como del papel y la madera. Por tanto, los alimentos nunca deben cocinarse en contenedores metálicos.

Alimentos adecuados para cocinar con microondas:

Muchos tipos de alimentos son adecuados para la cocina por microondas: verduras, fruta, pasta, arroz, cereales, legumbres, pescado y carne, frescos o congelados. Las salsas, las natillas, las sopas, los postres al vapor y las conservas también se pueden cocinar en un horno microondas. Por lo general, la cocina por microondas es ideal para cualquier alimento que se pueda preparar normalmente en una cocina. Mantequilla o chocolate derretidos, por ejemplo (consulte el capítulo con consejos, técnicas y advertencias).

Cómo cubrir la comida durante la cocción

Cubrir la comida durante su cocción es muy importante, ya que el agua se evapora y contribuye en el proceso de cocción. La comida se puede cubrir de distintas maneras: por ejemplo, con un plato de cerámica, con una tapa de plástico o con un envoltorio transparente para microondas.

Tiempos de reposo

Después de la cocción, el tiempo de reposo es importante para que la temperatura se distribuya uniformemente.

Español - 28

Guía de cocción para verduras congeladas

Utilice un cuenco de pyrex con tapa. Deje cocer tapado durante el tiempo mínimo (vea tabla). Siga cocinando para obtener el resultado que prefiera.

Remueva dos veces durante la cocción y una vez después de terminar. Añada sal, hierbas o mantequilla después de cocinar. Cubra la comida durante el tiempo de reposo.

Alimento	Tamaño ración	Nivel	Tiempo (min)			
Espinacas	150 g	600 W	4½-5½			
	Instrucciones	Instrucciones				
	,	arada) de agua fría. De	eje reposar durante			
	2-3 minutos.	Г				
Brócoli	300 g	600 W	9-10			
	Instrucciones					
	,	arada) de agua fría. De	eje reposar durante			
	2-3 minutos.					
Guisantes	300 g	600 W	7½-8½			
		Instrucciones				
	Añada 15 ml (1 cucharada) de agua fría. Deje reposar durante					
	2-3 minutos.					
Judías verdes	300 g 600 W 8-9					
	Instrucciones					
	Añada 30 ml (2 cucharada) de agua fría. Deje reposar durante					
., .	2-3 minutos.	000 144	74/ 04/			
Verduras	300 g	600 W	7½-8½			
mezcladas	Instrucciones					
(zanahorias/	,	Añada 15 ml (1 cucharada) de agua fría. Deje reposar durante				
guisantes/maíz)		2-3 minutos.				
Verduras	300 g 600 W 8-9					
mezcladas	Instrucciones					
(estilo chino)	Añada 15 ml (1 cucharada) de agua fría. Deje reposar durante					
	2-3 minutos.					

Guía de cocción para arroces y pastas

Arroz:	Utilice un cuenco grande de pyrex con tapa (el arroz dobla su volumen
	durante la cocción). Deje cocer tapado.
	Una vez finalizado el tiempo de cocción, remueva antes del tiempo de
	ranceo v añada sal. hierbas o mantaguilla

Observación: El arroz puede que no absorba toda el agua una vez

finalizado el tiempo de cocción.

Pasta: Utilice un cuenco grande de pyrex. Añada agua hirviendo, una pizca

de sal y remueva bien. Cocine sin cubrir.

Remueva de vez en cuando durante y después de la cocción. Cubra durante el tiempo de reposo y cuele más tarde.

Alimento	Tamaño ración	Nivel	Tiempo (min)		
Arroz blanco	250 g	800 W	16-17		
(precocido)	Instrucciones				
	Añada 500 ml de ag	ua fría. Deje reposar d	urante 5 minutos.		
Arroz integral	250 g	800 W	21-22		
(precocido)	Instrucciones				
	Añada 500 ml de ag	Añada 500 ml de agua fría. Deje reposar durante 5 minutos.			
Arroz mezclado	250 g 800 W 17-18				
(arroz normal y	Instrucciones				
arroz salvaje)	Añada 500 ml de ag	ua fría. Deje reposar d	urante 5 minutos.		
Cereales	250 g 800 W 18-19				
mezclados	Instrucciones				
(arroz y cereales)	Añada 400 ml de ag	ua fría. Deje reposar d	urante 5 minutos.		
Pasta	250 g 800 W 11-12				
	Instrucciones Añada 1000 ml de agua caliente. Deje reposar durante 5 minutos.				

Español - 29

Guía de cocción para verduras frescas

Utilice un cuenco de pyrex con tapa. Añada 30-45 ml de agua fría (2-3 cucharadas) por cada 250 g, a menos que se recomiende otra cantidad de agua (véase la tabla). Cocine con la comida cubierta durante el tiempo mínimo (véase la tabla). Siga cocinando para obtener el resultado que prefiera. Remueva una vez durante y después de la cocción. Añada sal, hierbas o mantequilla después de cocinar.

Cubra durante un tiempo de reposo de 3 minutos.

Consejo: Corte las verduras frescas en trozos regulares. Cuanto más pequeñas las corte, más rápidamente se cocinarán.

Alimento	Tamaño ración	Nivel	Tiempo (min)	
Brócoli	250 g 500 g	800 W	4-4½ 7-7½	
	Instrucciones Separe en cabezuelas de tamaño similar. Coloque los tallos en el centro. Deje reposar durante 3 minutos.			
Coles de	250 g	800 W	5½-6½	
Bruselas	Instrucciones Añada 60-75 ml (4-5 cucharadas) de agua. Deje reposar durante 3 minutos.			
Zanahorias	250 g	800 W	4½-5	
	Instrucciones Corte las zanahorias en trozos de tamaño similar. Deje reposar durante 3 minutos.			
Coliflor	250 g 800 W 5			
	Instrucciones Separe en cabezuelas de tamaño similar. Corte las grandes por la mitad. Distribuya con los tallos en el centro. Deje reposar durante 3 minutos.			
Calabacines	250 g	800 W	3½-4	
	Instrucciones Corte en rodajas. Añada 30 ml (2 cucharadas) de agua o u nuez de mantequilla. Deje cocer hasta que estén tiernos. Deje reposar durante 3 minutos.			

Alimento	Tamaño ración	Nivel	Tiempo (min)		
Berenjenas	250 g	800 W	31/2-4		
	Instrucciones				
		jueñas y rocíe con 1 ci	ucharada de zumo		
	de limón. Deje repos	ar durante 3 minutos.			
Puerros	250 g	800 W	4½-5		
	Instrucciones				
	Corte en trozos grue	sos. Deje reposar dura	nte 3 minutos.		
Setas	125 g	800 W	1½-2		
	250 g		3-3½		
	Instrucciones				
		láminas. No añada ag			
		de limón. Sazone con sal y pimienta. Escurra antes de servir.			
	Deje reposar durante		T		
Cebollas	250 g	800 W	5½-6		
	Instrucciones				
	Corte en mitades o en rodajas. Añada solo 15 ml (1 cucharada)				
	de agua. Deje reposa		T .		
Pimiento	250 g	800 W	4½-5		
	Instrucciones				
	Corte en rodajas pequeñas. Deje reposar durante 3 minutos.				
Patatas	250 g	800 W	4-5		
	500 g		7½-8½		
	Instrucciones				
	Pese una vez peladas y corte en cuartos o mitades de tamaño				
	similar. Deje reposar		I		
Nabos	250 g	800 W	5-5½		
	Instrucciones				
	Corte en dados pequeños. Deje reposar durante 3 minutos.				

Español - 30

RECALENTAMIENTO

Su horno microondas recalentará los alimentos en bastante menos tiempo que los hornos convencionales y las placas.

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de recalentamiento de la siguiente tabla como guía. Los tiempos de la tabla presuponen líquidos con una temperatura ambiente de aproximadamente de +18 a +20 $^{\circ}$ C o alimentos fríos a una temperatura de aproximadamente +5 a +7 $^{\circ}$ C.

Cómo colocarlos y cómo cubrirlos

Evite recalentar piezas grandes como asados de carne, ya que tienden a cocerse demasiado y a secarse antes de que el centro esté bien caliente. Si recalienta piezas pequeñas, el resultado será mejor.

Niveles de potencia y cómo remover los alimentos

Algunos alimentos se pueden recalentar utilizando una potencia de 800 W mientras que otros deben recalentarse con potencias de 600 W, 450 W o incluso 300 W.

Consulte las tablas para obtener instrucciones. En general, si el alimento es delicado, está en cantidades grandes o se calienta muy rápido (empanadillas de carne picada, por ejemplo), es mejor recalentar los alimentos utilizando un nivel de potencia bajo.

Para obtener mejores resultados, remueva los alimentos o déles la vuelta durante el

Para obtener mejores resultados, remueva los alimentos o déles la vuelta durante el recalentamiento. Si puede, vuelva a removerlos antes de servir.

Tenga un especial cuidado a la hora de calentar líquidos y comida para bebés. Para evitar ebulliciones eruptivas de líquidos y posibles escaldaduras, remueva los alimentos antes, durante y después de calentarlos. Manténgalos en el horno microondas durante el tiempo de reposo. Es recomendable meter una cuchara de plástico o una varilla de cristal en los líquidos. Evite que los alimentos se sobrecalienten (ya que se cuecen demasiado)

Es preferible ser conservador en el cálculo del tiempo de cocción y añadir un tiempo extra, si es necesario.

Tiempos de calentamiento y reposo

Cuando recaliente los alimentos por primera vez, es útil que apunte el tiempo que tardan para consultarlo en el futuro.

Asegúrese siempre de que los alimentos recalentados estén en su punto de calor. Deje reposar los alimentos durante algún tiempo después de su recalentamiento (de esta forma permitirá que la temperatura se nivele).

El tiempo de reposo posterior a un recalentamiento es de 2-4 minutos, a menos que en la tabla se recomiende otro tiempo.

Tenga especial cuidado al calentar líquidos o comida para bebés. Consulte también el capítulo en el que se describen las precauciones de seguridad.

RECALENTAMIENTO DE LÍQUIDOS

Deje siempre que los líquidos reposen durante al menos 20 segundos una vez apagado el horno. Así la temperatura se nivelará. Remueva mientras se calienta, si es necesario, y remueva SIEMPRE después de calentar. Para evitar que los líquidos hiervan en erupción y produzcan escaldaduras, meta una cuchara o una varilla de cristal en las bebidas y remuévalos antes, durante y después de su calentamiento.

Recalentamiento de líquidos y comida

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de esta tabla para recalentar.

Alimento	Tamaño ración	Nivel	Tiempo (min)		
Bebidas (café, té y	150 ml (1 taza) 250 ml (1 jarra)	800 W	1-1½ 1½-2		
agua)		y recaliente sin cubrir. Ponga la je en el horno microondas dur durante 1-2 minutos.			
Sopa	250 g	800 W	3-3½		
(refrigerada)	Instrucciones Vierta en un plato de cerámica hondo. Cubra con tapa de plástico. Remueva bien después de recalentar. Vuelva a remover antes de servir. Deje reposar durante 2-3 minutos.				
Guisos	350 g	600 W	5½-6½		
(refrigerados)	Instrucciones Ponga el guiso en un plato de cerámica hondo. Cubra con tapa de plástico. Remueva de vez en cuando durante el recalentamiento y de nuevo antes de dejar en reposo y sirva. Deje reposar durante 2-3 minutos.				
Pasta	350 g	600 W	4½-5½		
con salsa (refrigerada)	Instrucciones Ponga la pasta (por ejemplo, espagueti o fideos al huevo) en un plato de cerámica llano. Cubra con film transparente para microondas. Remueva antes de servir. Deje reposar durante 3 minutos.				
Pasta rellena	350 g	600 W	5-6		
con salsa (refrigerada)	Instrucciones Coloque la pasta rellena (por ej., ravioli, tortellini) en un plato de cerámica hondo. Cubra con tapa de plástico. Remueva de vez en cuando durante el recalentamiento y de nuevo antes de dejar en reposo y sirva. Deje reposar durante 3 minutos.				
Plato	350 g	600 W	5½-6½		
combinado (refrigerado)	Instrucciones Coloque 2-3 componentes refrigerados en un plato de cerámica. Cubra con film transparente para microondas. Deje reposar durante 3 minutos.				

Español - 31

RECALENTAMIENTO DE COMIDA PARA BEBÉS

COMIDA PARA BEBÉS: Ponga la comida en un plato de cerámica hondo. Cubra con tapa de plástico. Remueva bien después de recalentar.

Deje reposar durante 2-3 minutos antes de servir. Vuelva a remover y compruebe su temperatura. Se recomienda servir a una temperatura: entre 30 y 40 °C.

LECHE PARA BEBÉS: Vierta la leche en un biberón de cristal esterilizado. Caliente sin cubrir. Nunca caliente el biberón para el bebé con la tetilla puesta, ya que puede explotar si se sobrecalienta. Agite bien antes de dejar en reposo y otra vez antes de dársela al niño. Compruebe cuidadosamente la temperatura de la comida o de la leche antes de dársela al niño. Temperatura recomendada al servir: aprox. 37 °C.

OBSERVACIÓN:

La comida para bebés siempre debe probarse antes de dársela al niño, para evitar quemaduras. Utilice los niveles de potencia y los tiempos de la siguiente tabla como instrucciones de recalentamiento.

Recalentamiento de la comida y la leche para bebés

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de esta tabla como instrucciones de recalentamiento.

Alimento	Tamaño ración	Nivel	Hora (Time)		
Comida para	190 g 600 W		30 s		
bebés (verduras + carne)	Instrucciones Vierta en un plato de cerámica hondo. Deje cocer tapado. Remueva una vez finalizado el tiempo de cocción. Antes de servir, remueva bien y compruebe con cuidado la temperatura. Deje reposar durante 2-3 minutos.				
Papillas para	190 g	600 W	20 s		
bebés (cereales + leche + fruta)	Instrucciones Vierta en un plato de cerámica hondo. Deje cocer tapado. Remueva una vez finalizado el tiempo de cocción. Antes de servir, remueva bien y compruebe con cuidado la temperatura. Deje reposar durante 2-3 minutos.				
Leche para bebés	100 ml	300 W	30-40 s		
	200 ml 50 seg. a 1 m				
	Instrucciones Remueva o agite bien y vierta en un biberón de cristal esterilizado. Ponga el biberón en el centro del plato giratorio. Caliente sin tapa. Agite bien y deje reposar durante al menos 3 minutos. Antes de servir, agite bien y compruebe con cuidado la temperatura. Deje reposar durante 2-3 minutos.				

DESCONGELACIÓN MANUAL

El microondas es una forma excelente de descongelar los alimentos congelados. Las microondas descongelan los alimentos cuidadosamente y con rapidez. Esto puede ser muy ventaioso, por ejemplo, si aparecen por sorpresa invitados en casa.

Las aves congeladas deben descongelarse totalmente antes de ser cocinadas. Retire los cierres de metal y saque del envoltorio para dejar que el líquido descongelado se escurra.

Ponga la comida congelada en una bandeja sin cubrir. Déle la vuelta, escurra el líquido y retire los menudillos lo antes posible.

Toque la comida de vez en cuando para asegurarse de que no se está calentando. Si, durante la descongelación, las piezas más pequeñas y menos gruesas de la comida congelada empiezan a calentarse, puede protegerlas cubriéndolas con pequeñas tiras de papel aluminio.

Si el ave se empieza a calentar por la superficie exterior, detenga la descongelación y déiela reposar durante 20 minutos antes de continuar.

Deje reposar el pescado, la carne y las aves para finalizar el proceso de descongelación. El tiempo de reposo para que finalice la descongelación variará dependiendo de la cantidad descongelada. Consulte la siguiente tabla.

Consejo:

Los alimentos en porciones finas se descongelan mejor que si están en porciones gruesas; las pequeñas cantidades necesitan menos tiempo que las cantidades mayores. Recuerde este consejo al congelar y descongelar alimentos.

Para descongelar alimentos congelados con una temperatura de aproximadamente -18 a -20 °C, utilice la tabla siguiente como quía.

Alimento	Tamaño ración	Nivel	Tiempo (min)
Carne			
Ternera picada	250 g 500 g	180 W	6½-7½ 10-12
Filetes de cerdo	250 g	180 W	7½-8½
	Instrucciones Coloque la carne en un plato de cerámica llano. Cubra los bordes más delgados con papel de aluminio. Dé la vuelta una vez transcurrida la mitad del tiempo de descongelación. Deje reposar durante 5-25 minutos.		

Español - 32

Alimento	Tamaño ración	Nivel	Tiempo (min)	
Aves				
Trozos de pollo	500 g (2 piezas)	180 W	14½-15½	
Pollo entero	900 g	180 W	28-30	
	Instrucciones Coloque los trozos de pollo con la piel hacia abajo, y el pollo entero con la pechuga hacia abajo en un plato de cerámica llano. Proteja las partes más finas, como las alas y las extremidades, con papel de aluminio. Dé la vuelta una vez transcurrida la mitad del tiempo de descongelación. Deje reposar durante 15-40 minutos.			
Pescado				
Filetes de pescado	250 g (2 piezas) 400 g (4 piezas)	180 W	6-7 12-13	
	de cerámica llano. Ponga las partes más finas debajo de las partes más gruesas. Cubra las extremidades con papel de aluminio. Dé la vuelta una vez transcurrida la mitad del tiempo de descongelación. Deje reposar durante 5-15 minutos.			
Frutas				
Frutas del bosque	250 g	180 W	6-7	
	Instrucciones Distribuya la fruta en una bandeja de cristal redonda y llana (con un diámetro grande). Deje reposar durante 5-10 minutos			
Pan				
Panecillos (unos 50 g cada uno)	2 unid. 4 unid.	180 W	½-1 2-2½	
Tostadas/ sandwiches	250 g 180 W			
Pan alemán (harina	500 g	180 W	8-10	
de trigo + centeno)	Instrucciones Distribuya los panecillos en círculo, o el pan horizontalmente, sobre papel de cocina, en el centro del plato giratorio. Dé la vuelta una vez transcurrida la mitad del tiempo de descongelación. Deje reposar durante 5-20 minutos.			

GRILL

La resistencia del grill se encuentra debajo del techo de la cavidad. Funciona mientras la puerta está cerrada y el plato giratorio en movimiento. La rotación del plato giratorio hace que los alimentos se doren uniformemente. Si precalienta el grill durante 3-4 minutos la comida se dorará más rápidamente.

Utensilios de cocina para el grill:

Deben ser resistentes al fuego y pueden incluir metal. No utilice ningún tipo de utensilios de cocina de plástico, ya que se pueden fundir.

Comida adecuada para el grill:

Chuletas, salchichas, filetes, hamburguesas, panceta y lonchas de jamón, trozos finos de pescado, sandwiches y todo tipo de tostadas con algo por encima.

Observación importante:

Siempre que utilice solo la modalidad de grill, asegúrese de que la resistencia del grill esté debajo del techo en posición horizontal y no en la pared del fondo en posición vertical. Recuerde que los alimentos deben colocarse en la parrilla superior, a menos que se indique de otro modo.

MICROONDAS + GRILL

Este modo de cocción combina el calor radiante que procede del grill con la velocidad de la cocción por microondas. Solo funciona mientras la puerta esté cerrada y el plato giratorio en movimiento. Debido a la rotación del plato giratorio, la comida se dora uniformemente. En este modelo, dispone de tres modos de combinación: 600 W + Grill, 450 W + Grill y 300 W + Grill.

Utensilios para cocinar con microondas + grill

Utilice utensilios de cocina por los que puedan pasar las microondas, pero que también sean resistentes al fuego. No utilice utensilios de metal con el modo de combinación. No utilice ningún tipo de utensilios de cocina de plástico, ya que se pueden fundir.

Alimentos adecuados para cocina por microondas + grill:

Los alimentos adecuados para el modo de combinación incluyen todo tipo de alimentos cocinados que deban recalentarse y dorarse (por ejemplo, pasta al horno), así como

 alimentos que necesiten de un tiempo breve de cocción para gratinarse. Igualmente, este modo se puede utilizar con porciones gruesas de comida que sepan mejor si por encima están doradas y crujientes (por ejemplo los trozos de pollo, a los que se les da la vuelta mientras se cocinan). Consulte la tabla de grill para obtener más detalles.

Observación importante:

Siempre que utilice el modo de combinación (microondas + grill), asegúrese de que el elemento de calentamiento del grill esté debajo del techo en posición horizontal y no en la pared del fondo en posición vertical. Los alimentos deben colocarse en la parrilla superior, a menos que se indique de otro modo. En caso contrario, deberá colocarlos directamente en el plato giratorio. Consulte las instrucciones de la siguiente tabla. Si quiere que la comida se dore por ambos lados, deberá darle la vuelta.

Español - 33

Guía de cocina al grill para alimentos congelados

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de esta tabla como instrucciones para el grill.

Alimentos congelados	Tamaño ración	Nivel	Paso 1 (min.)	Paso 2 (min.)
Panecillos		Microondas + Grill	300 W + Grill	Solo grill
(aprox. 50 g)	2 unid. 4 unid.		1-1½ 2-2½	1-2 1-2
	cara de los p	es panecillos en círculo panecillos hasta que r durante 2-5 minutos	queden tan crujiente	
Baguettes + cubierta	250-300 g (2 unid.)	450 W + Grill	8-9	-
(tomates, queso, jamón, champiñones)	Instrucciones Coloque 2 baguettes congeladas una junto a la otra en la parrilla. Después de la cocción a la parrilla. Deje reposar durante 2-3 minutos.			
Gratinado	400 g	450 W + Grill	13-14	-
(verduras o patatas)	Instrucciones Coloque el gratinado congelado en una bandeja pequeña redonda de pyrex. Coloque el plato en la parrilla. Después de la cocción a la parrilla. Deje reposar durante 2-3 minutos.			
Pasta	400 g	Microondas + Grill	300 W + Grill	Solo grill
(canelones,			18-19	1-2
macarrones o lasaña)	Instrucciones Coloque la pasta en una pequeña bandeja rectangular y llana de pyrex. Coloque la bandeja directamente en el plato giratorio. Después de la cocción a la parrilla. Deje reposar durante 2-3 minutos.			
Nuggets de	250 g	450 W + Grill	5-5½	3-31/2
pollo	Instrucciones Coloque los nuggets de pollo en la parrilla. Déles la vuelta por primera vez.			
Patatas	250 g	450 W + Grill	9-11	4-5
panadera	Instruccion Coloque las sobre la pari	patatas fritas al horn	o uniformemente en	papel de horno

Guía de cocina al grill para alimentos frescos

Precaliente el grill con la función de grill durante 3-4 minutos.

Utilice los niveles de potencia y los tiempos de esta tabla como instrucciones para el grill.

Alimentos	Tamaño	Nivel	Paso 1 (min.)	Paso 2 (min.)
frescos	ración		, , ,	
Tostadas	4 unid.	Solo grill	6-8	4-51/2
	(25 g cada una)			
	Instrucciones			
	Coloque las rebar	nadas de pan, una ju	nto a otra, en la pa	rrilla.
Panecillos	2-4 unid.	Solo grill	2-3	2-3
(cocidos)	Instrucciones			
	Coloque primero	los panecillos con la	parte inferior hacia	arriba, en círculo,
	directamente en e	el plato giratorio.		
Tomates al		Microondas + Grill	300 W + Grill	Solo grill
grill	200 g (2 piezas)		4½-5½	2-3
	400 g (4 piezas)		7-8	
	Instrucciones			
	Corte los tomates	en mitades. Ponga	un poco de queso	encima. Disponga
	en círculo sobre ι	ına bandeja Ilana de	pyrex. Coloque en	la parrilla.
Tostadas	2 unid. (300 g)	450 W + Grill	3½-4	-
Hawai	Instrucciones			
(jamón, piña,	Tueste primero la:	s rebanadas de pan.	Coloque las tostad	las con su
lonchas de	•	pertura en la parrilla. I		
queso)	otra, directamente	e en la parrilla. Deje r	eposar durante 2-3	minutos.
Patatas	250 g	600 W + Grill	4½-5½	-
asadas	500 g		8-9	
	Instrucciones			
	Corte las patatas	en mitades. Coloque	e en círculo sobre la	a parrilla, con la
	zona cortada hac	ia el grill.		
Trozos de	450-500 g	300 W + Grill	10-12	12-13
pollo	(2 piezas)			
	Instrucciones			
	Prepare las piezas de pollo con aceite y especias. Coloque en círculo con			
	los huesos en el centro. No coloque ninguna pieza de pollo en el centro de la parrilla. Deje reposar durante 2-3 minutos.			
	ia parrilla. Deje rej	posar durante 2-3 mi	inutos.	

Español - 34

Alimentos frescos	Tamaño ración	Nivel	Paso 1 (min.)	Paso 2 (min.)
Chuletas	400 g (4 piezas)	Solo grill	12-15	9-12
de cordero/ filetes de ternera (medianos)	Instrucciones Unte las chuletas con aceite y añada especias. Coloque en círculo sobre la parrilla. Después de la cocción a la parrilla. Deje reposar durante 2-3 minutos.			
Filetes de cerdo	250 g (2 piezas)	Microondas + Grill	300 W + Grill 7-8	Solo grill 6-7
	Instrucciones Unte los filetes con aceite y añada especias. Coloque en círculo sobre la parrilla. Después de la cocción a la parrilla. Deje reposar durante 2-3 minutos.			
Manzanas al horno	1 piña (aprox. 200 g) 2 piñas (aprox. 400 g)	300 W + Grill	4-4½ 6-7	-
	Instrucciones Quite el corazón de las manzanas y rellénelas con pasas y mermelada. Coloque trozos de almendra por encima. Ponga las manzanas en una bandeja llana de pyrex. Coloque la bandeja directamente en el plato giratorio.			
Pollo asado	1200 g	Microondas + Grill	450 W + Grill 22-24	300 W + Grill 23-25
	Instrucciones Unte el pollo con aceite y añada especias. Coloque el pollo con la pechug hacia abajo y después con la pechuga hacia arriba en un plato de pyrex. Después de la cocción a la parrilla deje reposar 5 minutos.			

CONSEJOS Y TRUCOS

CÓMO FUNDIR MANTEQUILLA

Ponga 50 g de mantequilla en un pequeño recipiente hondo de cristal. Cubra con tapa de plástico.

Caliente durante 30-40 segundos a 800 W, hasta que la mantequilla se funda.

CÓMO FUNDIR CHOCOLATE

Ponga 100 g de chocolate en un pequeño recipiente hondo de cristal. Caliente durante 3-5 minutos, a 450 W, hasta que se funda.

Remueva una vez o dos mientras se funde. Utilice manoplas para sacarlo.

CÓMO FUNDIR MIEL CRISTALIZADA

Ponga 20 g de miel cristalizada en un pequeño recipiente hondo de cristal.

Caliéntela durante 20-30 segundos a 300 W, hasta que se funda.

CÓMO FUNDIR GELATINA

Introduzca hojas de gelatina seca (10 g) durante 5 minutos en agua fría. Ponga la gelatina escurrida en un pequeño recipiente de pyrex. Caliente durante 1 minuto a 300 W.

Remueva una vez fundida.

CÓMO HACER GLASEADO (PARA PASTELES Y DULCES)

Mezcle glaseado instantáneo (aproximadamente 14 g) con 40 g de azúcar y 250 ml de aqua fría.

Cueza sin tapar en un cuenco de pyrex de 3½ minutos a 4½ minutos a una potencia de 800 W hasta que el glaseado se transparente. Remueva dos veces durante la cocción.

CÓMO HACER MERMELADA

Ponga 600 g de fruta (por ejemplo, frutas del bosque variadas) en un recipiente de pyrex con tapa adecuado. Añada 300 g de azúcar y remuévalo todo bien.

Deje cocer tapado durante 10-12 minutos a 800 W.

Remueva varias veces durante la cocción. Vacíe directamente en pequeños botes de mermelada con tapas de rosca. Deje reposar durante 5 minutos.

CÓMO HACER PUDIN

Mezcle el pudin en polvo con azúcar y leche (500 ml) siguiendo las instrucciones del fabricante y remueva bien. Utilice un recipiente de pyrex con tapa, de tamaño adecuado. Deje cocer tapado de $6\frac{1}{2}$ a $7\frac{1}{2}$ minutos, a 800 W.

Remueva varias veces durante la cocción.

CÓMO TOSTAR ALMENDRAS

Distribuya uniformemente 30 g de almendras troceadas en un plato de cerámica de tamaño mediano.

Remueva varias veces mientras se tuestan, de 3½ a 4½ minutos, a 600 W. Deje reposar durante 2-3 minutos en el horno. Utilice manoplas para sacarlo.

solución de problemas y códigos de error

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si se encuentra con alguno de los problemas enumerados a continuación, pruebe las soluciones que se le ofrecen.

Se trata de algo normal.

- · Condensación dentro del horno.
- Flujo de aire alrededor de la puerta y de la cubierta exterior.
- Reflexión de luz alrededor de la puerta y de la carcasa exterior.
- Escape de vapor procedente de la puerta o los conductos de ventilación.

El horno no se inicia cuando pulsa el botón START /+30s (INICIO/+30s).

¿Está la puerta completamente cerrada?

La comida no se cuece en absoluto.

- ¿Ha ajustado el temporizador correctamente y/o pulsado el botón START/+30s (INICIO/+30s)?
- ¿Está la puerta cerrada?
- ¿Ha sobrecargado el circuito eléctrico de modo que los fusibles se han fundido o se ha producido un cortocircuito?

La comida se ha cocido de más o de menos.

- ¿Ha establecido la duración de cocción adecuada para este tipo de comida?
- ¿Ha seleccionado un nivel de potencia adecuado?

La bombilla no se enciende.

 Por razones de seguridad no reemplace la bombilla usted mismo. Póngase en contacto con el Centro de atención al cliente de Samsung más cercano para solicitar un técnico cualificado que cambie la bombilla.

El horno provoca interferencias con radios o televisores.

- Puede que observe leves interferencias en televisores o radios cuando el horno esté en funcionamiento. Se trata de algo normal. Para solucionar el problema instale el horno lejos de televisores, radios y antenas.
- Si el microprocesador del horno detecta interferencias, puede que la pantalla vuelva a cero. Para resolver este problema, desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo. Restablezca la hora.

Se producen chasquidos o chispas dentro del horno (arcos eléctricos).

- ¿Utiliza un plato con adornos metálicos?
- ¿Ha deiado un tenedor u otro utensilio metálico dentro del horno?
- ¿Hay papel de aluminio muy cerca de las paredes interiores?

Humos y malos olores al poner en marcha el aparato por primera vez

- Es un estado temporal debido al calentamiento de los componentes nuevos. El humo y el olor desaparecerán por completo después de 10 minutos de funcionamiento.
 Para eliminar los olores rápidamente, ponga medio limón o zumo de limón en el horno microondas y póngalo en marcha.
- Si las directrices anteriores no permiten resolver el problema, póngase en contacto con el centro local de atención al cliente de SAMSUNG.

Tenga lista la siguiente información:

- Los números de serie y de modelo, que están impresos normalmente en la parte posterior del horno
- La garantía
- Una descripción clara del problema

A continuación, póngase en contacto con su distribuidor local o con el servicio de posventa de SAMSUNG.

CÓDIGO DE ERROR

El mensaje "SE" indica

Limpiar las teclas y comprobar si hay agua en la superficie alrededor de las teclas.
 Apague el microondas y vuelva a encenderlo. Si vuelve a aparecer el mensaje, llame al centro de atención al cliente local de SAMSUNG.

El mensaje "E-12" indica.

- Cortocircuito del sensor de gas. Este error puede ocurrir debido a humedad alta en la cavidad cuando se hace funcionar el horno microondas poco después de que se haya completado la cocción del algún alimento.
 - En este caso, ya que es posible que el sensor de gas sufra un cortocircuito, apague el microondas y vuelva a ajustarlo de nuevo. Si vuelve a aparecer el error, llame al centro de atención al cliente local de SAMSUNG.
- Para obtener más información sobre estos códigos de error o si la solución sugerida no resuelve el problema, llame al centro de atención al cliente local de SAMSUNG.

especificaciones técnicas

SAMSUNG se esfuerza continuamente por mejorar sus productos. Tanto las especificaciones del diseño como estas instrucciones del usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Modelo	MG23H3125**		
Fuente de alimentación	230 V - 50 Hz		
Consumo de energía Microondas Grill Modo combinado	1200 W 1100 W 2300 W		
Potencia de salida	100 W / 800 W (IEC-705)		
Frecuencia de funcionamiento	2450 MHz		
Magnetrón	OM75P (31)		
Método de refrigeración	Motor del ventilador de enfriamiento		
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) Exterior Interior del horno	489 x 275 x 392 mm 330 x 211 x 324 mm		
Volumen	23 litros		
Peso Neto	13,5 kilos aproximadamente		

NOTAS

Español - 37



¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	MANAY COMOUNG COM
FINLAND	030-6227-515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	
CYPRUS	8009 4000 only from landline	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815 56480	
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com

DE68-04240P-00





Forno microondas

Manual de instruções e guia de confecção de alimentos

A garantia da Samsung NÃO abrange as chamadas de assistência para explicar o funcionamento do produto, corrigir uma instalação inadequada ou efectuar uma manutenção ou limpeza normal.



O papel utilizado na execução deste manual é 100 % reciclado.

imagine the possibilities

Obrigado por adquirir este produto da Samsung. Para receber uma assistência mais completa, registe o produto em

www.samsung.com/register



índice

Informações de segurança 2
Manual de consulta rápida11
Funções do forno12
Forno
Painel de controlo
Acessórios
Utilização do forno14
Como funciona um forno microondas14
Verificar se o forno está a funcionar correctamente14
Acertar a hora15
Cozinhar/Reaquecer
Níveis de potência
Regular o tempo de cozedura16
Interromper a cozedura16
Programar o modo de poupança de energia16
Utilizar a limpeza a vapor
(Apenas nos modelos MG23H3125B*, MG23H3125N*, MG23H3125P*, MG23H3125X*)17
Utilizar as funcionalidades de cozedura com sensor
Utilizar as funcionalidades de cozinha saudável19
Utilizar as funcionalidades de potência máxima de descongelação automática21
Utilizar as funcionalidades o meu prato
Seleccionar os acessórios
Grelhar23
Combinar microondas e grelhador23
Guia de confecção de alimentos utilizando a função de cozedura a vapor
(Apenas nos modelos MG23H3125P*, MG23H3125X*)
Utilizar o prato de tostar
(Apenas nos modelos MG23H3125N*, MG23H3125X*)25
Desligar o sinal sonoro
Bloquear o forno microondas para maior segurança
Guia de utensílios de cozinha
Guia de confecção de alimentos28
Resolução de problemas e código de erro36
Resolução de problemas
Código de erro
Características técnicas37

informações de segurança

UTILIZAR ESTE FOLHETO DE INSTRUÇÕES

Acabou de adquirir um forno microondas SAMSUNG. O Manual de instruções contém informações importantes sobre a confecção de alimentos com este forno microondas:

- Precauções de segurança
- Acessórios e utensílios de cozinha adequados
- Sugestões culinárias úteis
- Sugestões culinárias

LEGENDA PARA SÍMBOLOS E ÍCONES



Perigos ou práticas pouco seguras que podem resultar em **lesões graves ou morte**.



Perigos ou práticas pouco seguras que podem resultar em ferimentos ligeiros ou danos à propriedade.



Aviso; Perigo de incêndio



Aviso; Superfície quente



Aviso; Electricidade



Aviso; Material explosivo



NÃO tente fazer isto.



NÃO toque.



NÃO desmonte.



Siga as instruções de forma rigorosa.



Desligue a ficha do cabo de alimentação da tomada.



Certifique-se de que o aparelho tem ligação à terra para evitar choques eléctricos.



Contacte o centro de assistência para obter ajuda.



Nota

Importante

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS.

Certifique-se de que estas precauções de segurança são sempre respeitadas.

Antes de utilizar o forno, assegure-se de que as instruções seguintes são respeitadas.

A AVISO

(Apenas função de microondas)

- AVISO: se a porta ou os fechos estiverem danificados, não deve utilizar o forno até este ter sido reparado por uma pessoa competente.
- AVISO: é perigoso que outra pessoa não qualificada efectue qualquer serviço ou operação de reparação que envolva a remoção da tampa protectora contra a exposição à energia das microondas.
- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica.

- AVISO: Só deve autorizar uma criança a utilizar o forno microondas sem supervisão se lhe der instruções adequadas para que possa usá-lo de modo seguro, e se ela compreender os riscos decorrentes de uma utilização indevida.
- AVISO: este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura, e se compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, excepto se tiverem idade superior a 8 anos e forem supervisionadas.
- Utilize apenas utensílios adequados para uso nos fornos microondas.
- Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o forno uma vez que pode pegar fogo.

- O forno microondas destina-se a aquecer alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupa e o aquecimento de almofadas eléctricas, chinelos, esponjas, panos húmidos e semelhantes pode causar risco de ferimentos ou incêndio.
- Se detectar algum fumo, desligue o aparelho ou retire o cabo de alimentação da tomada e mantenha a porta fechada para abafar as chamas.
- AVISO: quando se aquece uma bebida no microondas, o líquido pode começar a ferver depois de sair do forno, pelo que deve ter cuidado quando pegar no recipiente.
- AVISO: deve mexer ou agitar o conteúdo dos biberões e dos boiões de comida para bebés e deve também verificar a temperatura antes do consumo, de forma a evitar queimaduras.
- Os ovos com casca e os ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos nos fornos microondas porque podem explodir, mesmo depois do aquecimento do microondas terminar.
- O forno deve ser limpo regularmente e deve remover todos os resíduos de alimentos.

- Se não mantiver o forno limpo, a superfície pode deteriorar-se e afectar o aparelho, resultando em situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser instalado em veículos de estrada, caravanas e veículos semelhantes, etc.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, excepto com supervisão e instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo representante da assistência ou por pessoas com qualificação semelhante, de forma a evitar riscos.
- AVISO: os líquidos ou outros alimentos não podem ser aquecidos em recipientes fechados porque podem explodir;
- Não limpe o aparelho com um jacto de água.

- Este forno deve ser colocado numa direcção e a uma altura adequadas de forma a permitir um fácil acesso à cavidade e à área de controlo.
- Antes de utilizar o forno pela primeira vez, este deverá funcionar primeiro com água durante 10 minutos, e depois poderá ser utilizado.
- Caso o forno gere um ruído estranho, um cheiro a queimado ou fumo, desligue a ficha de alimentação imediatamente e contacte o centro de assistência mais próximo.
- O forno microondas tem de ser instalado de modo a que a ficha esteja acessível.
- O forno microondas destina-se a ser utilizado apenas numa bancada; o forno microondas não deve ser colocado num armário.

▲ AVISO (Apenas função de forno) – Opcional

- AVISO: quando o aparelho está a funcionar no modo combinado, as crianças só devem utilizar o forno com a supervisão de um adulto, devido às temperaturas geradas.
- O aparelho fica quente durante a utilização. Deve ter cuidado para não tocar nas resistências de aquecimento dentro do forno.

- AVISO: as partes acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. Deve manter as crianças afastadas do aparelho.
- Não pode ser utilizada uma máquina de limpeza a vapor.
- AVISO: para evitar o risco de choque eléctrico, certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada.
- AVISO: o aparelho e as respectivas partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para não tocar nas resistências de aquecimento.

 As crianças com menos de 8 anos não devem aproximar-se do aparelho, a menos que sejam supervisionadas continuamente.
- A temperatura de superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho estiver a funcionar.
- A porta da superfície exterior pode ficar quente quando o aparelho estiver a funcionar.
- Mantenha o aparelho e o respectivo cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

- este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura, e se compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar a porta de vidro do forno pois pode riscar a superfície, o que pode resultar no quebrar do vidro.
- Os aparelhos não se destinam a serem controlados através de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto independente.

Este produto é um equipamento ISM pertencente ao Grupo 2, Classe B. A definição de grupo 2 contém todo o equipamento ISM no qual energia de radiofrequência é intencionalmente gerada e/ou utilizada na forma de radiação electromagnética para o tratamento de material, Electroerosão e equipamento de soldadura. O equipamento de Classe B é um equipamento

adequado para a utilização em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos directamente ligados a uma rede de abastecimento de energia de baixa tensão que abastece edifícios utilizados para fins habitacionais.

INSTALAR O FORNO MICROONDAS

Coloque o forno numa superfície nivelada e plana a 85 cm acima do chão. A superfície deve ser forte o suficiente para aguentar com segurança o peso do forno.

1. Para permitir uma ventilação adequada, quando instalar o forno, deixe pelo menos 10 cm de espaço atrás e dos lados e pelo menos 20 cm de espaço acima.



- **2.**Retire todos os materiais de embalagem de dentro do forno.
- **3.**Instale o anel de roletes e o prato giratório. Verifique se o prato giratório roda livremente.
 - (Apenas para modelos com prato giratório)
- **4.**Este forno microondas deve ser instalado de modo a que a ficha esteja acessível.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo técnico de assistência ou por pessoas com qualificação semelhante, de forma a evitar riscos.
 - Para sua segurança, ligue o cabo a uma tomada de CA adequada com ligação à terra.
- Não instale o forno microondas num local quente ou húmido, como na proximidade de um forno tradicional ou radiador. As especificações relativas à fonte de alimentação do forno devem ser respeitadas e qualquer extensão utilizada deve ter a mesma norma do cabo de alimentação fornecido com o forno. Limpe o interior e o vedante da porta com um pano húmido antes de utilizar o forno microondas pela primeira vez.

LIMPAR O FORNO MICROONDAS

Deve limpar regularmente as seguintes peças do forno microondas para evitar a acumulação de gorduras e pedaços de alimentos:

- Superfícies interiores e exteriores
- Porta e fechos da porta
- Prato giratório e anel rotativo de suporte (Apenas para modelos com prato giratório)

- Certifique-se SEMPRE de que os vedantes da porta estão limpos e de que a porta fecha correctamente.
- Se não mantiver o forno limpo, a superfície pode deteriorar-se e afectar o aparelho, resultando em situações de perigo.
- 1. Limpe as superfícies exteriores com um pano macio e humedecido em água morna e detergente. Enxagúe e seque.
- **2.** Limpe todos os salpicos ou manchas das superfícies interiores do forno com um pano embebido em água e detergente. Enxagúe e seque.
- **3.** Para retirar pedaços de alimentos endurecidos e eliminar cheiros, coloque uma chávena de sumo de limão no forno e aqueça durante dez minutos na potência máxima.
- **4.** Sempre que for necessário, lave o prato na máquina de lavar loiça.
- NÃO molhe as aberturas de ventilação.

 NUNCA utilize produtos abrasivos ou solventes químicos. Tenha muito cuidado ao limpar os fechos da porta para garantir que nenhum pedaço:
 - fica acumulada
 - impede a porta de fechar correctamente

☑ Limpe a cavidade do forno microondas, imediatamente após cada utilização, com uma solução de detergente suave. No entanto, deixe-o arrefecer antes de o limpar para evitar ferimentos.

Quando limpar a parte superior do interior da cavidade, é conveniente rodar o aquecedor 45° para baixo e limpá-lo.



(Apenas para modelos com unidade de aquecimento oscilante)

GUARDAR E REPARAR O FORNO MICROONDAS

Deve tomar algumas precauções simples quando armazenar ou mandar reparar o forno microondas.

Não deve utilizar o forno se a porta ou os fechos da porta estiverem danificados:

- dobradiças partidas
- fechos deteriorados
- revestimento do forno amolgado ou deformado

Só um técnico qualificado de assistência a microondas deve efectuar as reparações

■ NUNCA retire a estrutura exterior do forno.

Se o forno estiver avariado e precisar de assistência técnica ou se tiver alguma dúvida em relação ao funcionamento:

- retire a ficha da tomada
- contacte o centro de assistência pós-venda mais próximo
- Se quiser armazenar o forno temporariamente, escolha um local seco e sem pó.

Motivo: o pó e a humidade podem afectar de forma adversa o funcionamento das peças do forno.

- Este forno microondas não se destina a uso comercial.
- Por motivos de segurança, a lâmpada não deve ser substituída pelo utilizador.
 Contacte o serviço de apoio ao cliente autorizado da Samsung, mais próximo, para que a substituição da lâmpada seja efectuada por um técnico qualificado.

A	, AVISO		À		<u>k</u>
\boxtimes	A modificação ou reparação do aparelho deve ser efectuada apenas por pessoal qualificado.	~	✓	√	✓
	Não aqueça líquidos e outros alimentos em recipientes na função do forno microondas.	~	~	~	✓
	Para sua segurança, não utilize produtos de limpeza com água a alta pressão nem jactos de vapor.	~	✓	✓	✓

Português - 8

	Não instale este aparelho próximo de um aquecedor, ou de materiais inflamáveis; num local húmido, gorduroso ou com pó; num local exposto a água e a luz solar directa ou onde possa haver fugas de gás; num local desnivelado.	~	✓	✓	✓
	Este aparelho deve ser correctamente ligado à terra de acordo com os códigos locais e nacionais.	~	✓	✓	✓
*	Retire regularmente todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais da ficha de alimentação e pontos de contacto utilizando um pano seco.	~	✓	~	~
	Não puxe ou dobre excessivamente, nem coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação.	✓	✓	✓	✓
*	Caso ocorra uma fuga de gás (tal como gás propano, GLP, etc.), ventile imediatamente o local sem tocar na ficha de alimentação.	~	✓	~	~
8	Não toque na ficha de alimentação com as mãos húmidas.	✓	✓	✓	✓
	Não desligue o aparelho retirando a ficha de alimentação durante o funcionamento do mesmo.	✓	~	✓	✓
*	Não introduza os dedos ou substâncias estranhas. Caso uma substância estranha, tal como água, tenha entrado no aparelho, desligue a ficha de alimentação e contacte o centro de assistência mais próximo.	~	✓	✓	✓
	Não aplique uma pressão ou impacto excessivo sobre o aparelho.	✓	✓	✓	✓
	Não coloque o forno sobre um objecto frágil, tal como um lava-louça ou objecto de vidro.	~	√		
	Não utilize benzeno, diluente, álcool, limpeza a vapor, ou um sistema de limpeza a alta pressão para limpar o aparelho.	~	√	√	√
	Certifique-se de que a tensão de alimentação, a frequência e a corrente são iguais às indicadas nas características técnicas do produto.	~	√		~
	Ligue a ficha de alimentação à tomada com firmeza. Não utilize um bloco de tomadas, um cabo de extensão ou um transformador eléctrico.	~	√	~	

	Não pendure o cabo de alimentação num objecto metálico, nem insira o cabo de alimentação entre objectos ou atrás do forno.	~	~	~		
	Não utilize uma ficha de alimentação ou cabo de alimentação danificados, nem utilize uma tomada solta. Se a ficha ou o cabo de alimentação estiver danificado, contacte o seu centro de assistência mais próximo.	~	√	✓	~	
	Não verta, nem vaporize água directamente sobre o forno.	~	✓			
	Não coloque objectos sobre o forno, dentro do forno ou sobre a porta do forno.	~	~	~		
	Não vaporize materiais voláteis, tais como insecticidas, sobre a superfície do forno.	✓	✓			
	Não guarde materiais inflamáveis no forno. Tenha especial cuidado quando aquecer pratos ou bebidas que contenham álcool, uma vez que os vapores do álcool podem entrar em contacto com uma parte quente do forno.	~		✓	✓	
*	Mantenha as crianças afastadas da porta ao abri-la ou ao fechá-la, já que podem embater na porta ou entalar os dedos na mesma.	~	~	~	✓	
*	AVISO: O aquecimento de bebidas no microondas pode resultar numa ebulição que venha a explodir posteriormente, pelo que deve ter cuidado quando retirar o recipiente do microondas; para evitar esta situação, aguarde SEMPRE, pelo menos, 20 segundos depois de o forno desligar para que a temperatura possa estabilizar. Se necessário, mexa enquanto está a aquecer e mexa SEMPRE depois de aquecer. Se se queimar, siga estas instruções de PRIMEIROS SOCORROS: Coloque a zona queimada em água fria durante, pelo menos, 10 minutos.	~	~	~	~	
	Cubra com uma ligadura limpa e seca.					
	 Não aplique cremes, óleos nem locões. 	1		1		

Português - 9

MG23H3125NK_EC_DE68-04240P-00_PT.indd 9

	Não coloque o tabuleiro ou a grelha dentro de água pouco depois da confecção, pois pode quebrar ou danificar o tabuleiro ou a grelha.				~
	Não utilize o forno microondas para fritar, uma vez que não é possível controlar a temperatura do óleo. Tal poderá resultar numa fervura repentina do líquido quente.	✓			✓
A	ATENÇÃO	Δ	A		Æ
*	Utilize apenas utensílios adequados para fornos microondas. NÃO utilize recipientes metálicos, serviços de jantar com decorações douradas ou prateadas, espetos, garfos, etc. Retire os atilhos de arame dos sacos de papel ou de plástico. Motivo: Podem provocar faíscas que podem danificar o forno.	~		~	✓
	Não utilize o forno microondas para secar papel ou vestuário.	✓		~	~
*	Utilize tempos mais reduzidos para quantidades mais pequenas de alimentos de forma a evitar sobreaquecer ou queimar os alimentos.	~		✓	✓
	Não mergulhe o cabo de alimentação ou a ficha em água e afaste o cabo de alimentação do calor.	✓	✓		
	Os ovos com casca e os ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos nos fornos microondas porque podem explodir, mesmo depois de o aquecimento do microondas terminar. Também não deve aquecer garrafas, frascos, recipientes fechados hermeticamente ou em vácuo, nozes com casca, tomates, etc.			✓	✓
	Não tape as aberturas de ventilação com panos ou papel. Estes podem incendiar-se quando o ar quente sai do forno. O forno também pode sobreaquecer e desligar-se automaticamente. Nesse caso, continuará desligado até arrefecer o suficiente.	~		✓	
®	Utilize sempre luvas para retirar um prato do forno de modo a evitar queimaduras acidentais.			✓	

(*	Mexa os líquidos durante ou após o aquecimento, e deixe que o líquido repouse, no mínimo, durante 20 segundos após o aquecimento para evitar uma ebulição eruptiva.			✓	
(*	Afaste-se um pouco do forno ao abrir a porta para evitar ser queimado pelo ar quente ou vapor que sai do aparelho.			✓	
		Não ligue o microondas quando este estiver vazio. O forno microondas desliga-se automaticamente durante 30 minutos por questões de segurança. Recomenda-se que coloque sempre um copo de água dentro do forno para absorver a energia das microondas na eventualidade de o forno microondas arrancar de forma acidental.	✓			✓
(*	Instale o forno de acordo com as distâncias indicadas neste manual. (Consulte Instalar o forno microondas.)	✓		✓	
(*	Tenha cuidado quando ligar outros aparelhos eléctricos a tomadas perto do forno.	✓	✓	✓	

PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A UMA ENERGIA DE MICROONDAS EXCESSIVA. (APENAS FUNÇÃO DE MICROONDAS)

- A inobservância das seguintes precauções de segurança pode resultar em exposição nociva à energia das microondas.
 - (a) Em nenhuma circunstância deverá ser feita qualquer tentativa para utilizar o forno com a porta aberta, nem para forçar os fechos de segurança (trincos da porta), nem para introduzir qualquer objecto nos orifícios do fecho de segurança.
 - (b) NÃO coloque qualquer objecto entre a porta do forno e a parte frontal, nem deixe que resíduos de alimentos ou de detergente se acumulem nas superfícies isolantes. Mantenha limpa a porta e as respectivas superfícies isolantes, limpando-as após a utilização, primeiro com um pano húmido e depois com um pano seco e macio.
 - (c) NÃO utilize o forno microondas se este estiver danificado, até ter sido reparado por um técnico de assistência a microondas qualificado, formado pelo fabricante. É muito importante que a porta do forno feche devidamente e que não existam quaisquer danos nos seguintes pontos:
 - (1) porta (empenada)
 - (2) dobradiças da porta (partidas ou soltas)
 - (3) fechos das portas e superfícies isolantes
 - (d) O forno só deve ser regulado ou reparado por um técnico de assistência a microondas devidamente qualificado, formado pelo fabricante.

Português - 10

A Samsung cobrará uma taxa de reparação pela substituição de um acessório ou pela reparação de um defeito estético se o dano no aparelho e/ou dano ou perda do acessório tiver sido causado pelo cliente. Esta cláusula abrange os seguintes itens:

- (a) Painel de controlo, porta, pega ou painel exterior riscado ou partido.
- (b) Prato, anel rotativo de suporte, acoplador ou suporte partido ou em falta.
- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina, tal como descrito neste manual de instruções. Os avisos e instruções de segurança importantes neste manual não abrangem todas as condições e situações possíveis de ocorrer. O utilizador deve ter em conta o senso comum e deve ter cuidado na instalação, manutenção e utilização do aparelho.
- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem diferentes
 modelos, as características do seu forno microondas podem variar ligeiramente das
 descritas neste manual e podem não ser aplicáveis todos os sinais de aviso. Caso
 tenha qualquer dúvida ou preocupação, contacte o seu centro de assistência mais
 próximo ou encontre ajuda e informações online em www.samsung.com.
- Este forno microondas foi concebido para aquecer alimentos. Destina-se apenas a
 utilização doméstica. Não aqueça qualquer tipo de têxteis ou almofadas recheadas
 com grãos, pois tal pode causar queimaduras e incêndios. O fabricante não pode ser
 responsabilizado por danos causados por uma utilização inadequada ou incorrecta
 do aparelho.
- Se n\u00e3o mantiver o forno limpo, a superf\u00edie pode deteriorar-se e afectar o aparelho, resultando em situa\u00e7\u00f3e de perigo.



ELIMINAÇÃO CORRECTA DESTE PRODUTO (RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca – apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.


Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

manual de consulta rápida

Se pretende cozinhar alimentos.

Microwave	1.	Coloque os alimentos no forno. Carregue no botão Microwave (Microondas) para começar a cozinhar.
	2.	Rode o botão rotativo até que seja apresentado o nível de potência adequado. Nesse momento, carregue no botão rotativo para programar o nível de potência.
- 	3.	Programe o tempo de cozedura rodando o botão rotativo .
√)/+30s START	4.	Carregue no botão START/+30s (INICIAR/+30s) . Resultado: inicia-se a cozedura. O forno apita 4 vezes quando a cozedura estiver concluída.

Se quiser utilizar a potência máxima de descongelação automática em alguns alimentos.



Português - 11

Se quiser adicionar 30 segundos extra.



Deixe os alimentos no forno.


Carregue uma ou mais vezes em **START/+30s (INICIAR/+30s)** por cada 30 segundos extra que pretender adicionar.

Se pretende grelhar alimentos.



funções do forno


FORNO



- 1. PEGA DA PORTA
- 2. ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO
- 3. GRELHADOR
- 4. SUPORTE PARA RECIPIENTE DE ÁGUA
- **5.** LUZ
- 6. VISOR
- 7. TRINCOS DA PORTA

- 8. PORTA
- 9. PRATO GIRATÓRIO
- 10. UNIÃO
- 11. ANEL DE ROLETES
- **12.** ORIFÍCIOS DO FECHO DE SEGURANCA
- 13. PAINEL DE CONTROLO

PAINEL DE CONTROLO



- 1. VISOR
- 2. BOTÃO COZEDURA COM SENSOR
- 3. BOTÃO POTÊNCIA MÁXIMA DE DESCONGELAÇÃO
- 4. BOTÃO MICROONDAS
- 5. BOTÃO GRELHADOR
- 6. BOTÃO ROTATIVO (PESO/DOSE/TEMPO/ SELECCIONAR)

- 7. BOTÃO PARAR/ECO
- 8. BOTÃO COZINHA SAUDÁVEL
- 9. BOTÃO O MEU PRATO
- 10. BOTÃO COMBINADO
- 11. BOTÃO LIMPEZA A VAPOR
- **12.** BOTÃO DE BLOQUEIO PARA CRIANÇAS
- 13. BOTÃO INICIAR/+30s

ACESSÓRIOS

Consoante o modelo que adquiriu, são-lhe fornecidos vários acessórios que podem ser utilizados de várias formas.

		oletes, deve ser colocado no centro do forno. oz o anel de roletes suporta o prato giratório.
(30)	•	 atório, deve ser colocado em cima do anel de m o centro encaixado na união. o prato giratório funciona como a superfície principal de cozedura e pode ser facilmente retirado para limpar.
	3. Grelha, d Objective	eve ser colocada sobre o prato giratório. pode utilizar a grelha de metal para grelhar e quando cozinhar no modo combinado.
		tostar, consulte as páginas 25 e 26. os modelos MG23H3125N*, MG23H3125X*) o prato de tostar é utilizado para alourar melhor os alimentos no microondas, para grelhar ou quando cozinhar nos modos combinados. Ajuda a manter a massa folhada/quebrada e de pizas estaladiça.
	(Apenas n MG23H31	te de água limpa, consulte a página 17. os modelos MG23H3125B*, MG23H3125N*, l 25P*, MG23H3125X*) or recipiente de água pode ser utilizado para limpar.
		e de cozedura a vapor, consulte as páginas 24 e 25. os modelos MG23H3125P*, MG23H3125X*) 2: recipiente de plástico de cozedura a vapor quando se utiliza a função de cozedura a vapor.

Português - 13

NÃO utilize os modos Grelhador e Combinado com o recipiente de cozedura a vapor.

Modo de utilização	MO	GRELHADOR	COMBINADO
(Recipiente de cozedura a vapor)	0	X	X

utilização do forno

COMO FUNCIONA UM FORNO MICROONDAS

As microondas são ondas electromagnéticas de alta-frequência; a energia libertada permite que os alimentos sejam cozinhados ou reaquecidos sem qualquer alteração da forma ou da cor. Pode utilizar o forno microondas para:

- Descongelar (de forma manual e automática)
- Cozinhar
- Reaquecer

Princípios de cozinha.




- As microondas são geradas pelo magnetrão e são distribuídas uniformemente enquanto os alimentos rodam no prato giratório.
 Os alimentos são, assim, uniformemente cozinhados.
- As microondas são absorvidas pelos alimentos até uma profundidade aproximada de 2,5 cm. A cozedura prossegue, então, à medida que o calor se dissipa nos alimentos.
- 3. Os tempos de cozedura variam conforme o recipiente utilizado e as propriedades dos alimentos:
 - Quantidade e densidade
 - Conteúdo de água
 - Temperatura inicial (refrigerada ou não)
- Uma vez que o centro dos alimentos é cozinhado por dissipação do calor, a cozedura prossegue, mesmo depois de ter retirado a comida do forno. Os tempos de espera especificados nas receitas e neste folheto devem, assim, ser respeitados para assegurar:
 - Uma cozedura uniforme dos alimentos até ao centro.
 - Uma temperatura uniforme nos alimentos.

VERIFICAR SE O FORNO ESTÁ A FUNCIONAR CORRECTAMENTE

Este procedimento simples permite-lhe verificar se o seu forno está a funcionar correctamente em todos os momentos.

Abra a porta do forno puxando pela pega situada no lado direito da porta. Coloque um copo com água no prato giratório. Depois, feche a porta.




O forno deve ser ligado a uma tomada apropriada. O prato giratório deve estar na devida posição no forno. Se for utilizado um nível de potência diferente do máximo, a água demora mais tempo a ferver.

ACERTAR A HORA

O forno microondas tem um relógio incorporado. Ao ligar o aparelho, aparece automaticamente no visor ":0", "88:88" ou "12:00".

Acerte a hora actual. As horas podem ser apresentadas no sistema de 24 horas ou de 12 horas. Tem de acertar o relógio:

- Quando instalar o forno microondas pela primeira vez
- Após uma falha de energia
- Não se esqueça de acertar o relógio quando mudar de e para o horário de Verão.



COZINHAR/REAQUECER

O procedimento seguinte explica como cozinhar ou reaquecer os alimentos. Verifique SEMPRE as definições de cozedura antes de sair de perto do forno.

Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato giratório. Depois, feche a porta.

Microwave	Carregue no botão Microwave (Microondas) . Resultado: aparece a indicação 800 W (potência máxima de cozedura):
- (F)	Rode o botão rotativo até que seja apresentado o nível de potência adequado. Nesse momento, carregue no botão rotativo para programar o nível de potência.
	Programe o tempo de cozedura rodando o botão rotativo. Resultado: o tempo de cozedura é visualizado.
⟨ ↓ ⟩/+30s START	 4. Carregue no botão START/+30s (INICIAR/+30s). Resultado: a luz do forno acende-se e o prato giratório começa a rodar. 1) Inicia-se a cozedura e quando terminar, o forno apita 4 vezes. 2) O sinal indicador do fim da cozedura ouvese 3 vezes (minuto a minuto). 3) A hora actual aparece novamente.


Nunca ligue o forno microondas quando este estiver vazio.

Se pretender aquecer um prato durante um curto período de tempo à potência máxima (800 W), basta carregar uma vez no botão **START/+30s (INICIAR/+30s)** para cada 30 segundos de tempo de cozedura. O forno liga-se imediatamente.

NÍVEIS DE POTÊNCIA

Pode escolher entre os níveis de potência abaixo.

Nível de notência	Saída		
Nível de potência	MICROONDAS	GRELHADOR	
ALTA	800 W	-	
MÉDIA ALTA	600 W	-	
MÉDIA	450 W	-	
MÉDIA BAIXA	300 W	-	
DESCONGELAÇÃO	180 W	-	
BAIXA/MANTER QUENTE	100 W	-	
GRELHADOR	-	1100 W	
COMBINADO I	600 W	1100 W	
COMBINADO II	450 W	1100 W	
COMBINADO III	300 W	1100 W	



🜠 Se seleccionar o nível de potência mais baixo, deve aumentar o tempo de cozedura.

REGULAR O TEMPO DE COZEDURA

√)/+30s START	Pode aumentar o tempo de cozedura, carregando uma vez no botão START/+30s (INICIAR/+30s) para cada 30 segundos que pretender acrescentar.
	Também pode aumentar o tempo de cozedura, rodando uma vez o botão rotativo para cada 10 segundos que pretender acrescentar.

INTERROMPER A COZEDURA

Se guiser ver os alimentos, pode interromper a cozedura em gualquer altura.



Também pode cancelar qualquer programação antes de iniciar a cozedura. Para isso, basta carregar no botão STOP/ECO (PARAR/ECO).

PROGRAMAR O MODO DE POUPANÇA DE ENERGIA

O forno tem um modo de poupança de energia. Esta funcionalidade permite poupar electricidade quando o forno não está a ser utilizado. A condição normal é modo de espera activado e relógio visível quando o forno não está a ser utilizado.



- Carregue no botão STOP/ECO (PARAR/ECO).
 Resultado: visor apagado.
- Para sair do modo de poupança de energia, abra a porta ou carregue no botão STOP/ECO (PARAR/ECO) e a hora actual aparece no visor. O forno está pronto para ser utilizado.

Função de poupança de energia automática

Se não seleccionar qualquer função enquanto o aparelho estiver a executar uma programação ou uma operação com a especificação de paragem temporária activada, a função é cancelada e o relógio aparece passados 25 minutos. A luz do forno apaga-se 5 minutos depois se a porta continuar aberta.

Português - 16

UTILIZAR A LIMPEZA A VAPOR (APENAS NOS MODELOS MG23H3125B*, MG23H3125N*, MG23H3125P*, MG23H3125X*)

O vapor fornecido pelo sistema de limpeza a vapor irá molhar a superfície da cavidade. Depois de utilizar a função de limpeza a vapor, pode facilmente limpar a cavidade do forno.

Só é possível utilizar esta função depois de o forno ter arrefecido totalmente. (Temperatura ambiente)

Utilize apenas água corrente, e nunca água destilada.



Abra a porta.



2. Encha com água, de acordo com a linha orientadora (nível de água) no exterior do recipiente de água. (A linha indica aproximadamente 50 ml.)



3. Insira o recipiente de água no suporte superior do recipiente de água na parede do lado direito da câmara de cozedura. Nesse momento, feche a porta.



4. Carreque no botão Steam Clean (Limpeza a vapor) para iniciar automaticamente. (Não é possível regular o tempo de limpeza, já que está programado para 15 minutos.) Pode parecer **TURVO** durante a limpeza a vapor. Não se trata de um defeito. POIS O VAPOR ENCOBRE A LUZ NO INTERIOR.



5. Abra a porta e limpe a cavidade do forno com um pano de cozinha seco. Retire o prato giratório e limpe a parte sob a grelha com papel de cozinha.



O recipiente de água só pode ser utilizado durante o modo "Limpeza a vapor".

Quando cozinhar alimentos sólidos, retire o recipiente de água porque, caso contrário, provocará danos e poderá fazer com que o forno microondas se incendeie.



Se colocar mais do que 50 ml, pode ocorrer uma fuga na parte posterior. Assegurese de que não coloca mais do que 50 ml.


UTILIZAR AS FUNCIONALIDADES DE COZEDURA COM SENSOR

As funcionalidades de cozedura com sensor têm sete tempos de cozedura préprogramados.

Não necessita de programar os tempos de cozedura nem o nível de potência. Pode aiustar a categoria da cozedura com sensor rodando o botão rotativo.

Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato giratório e feche a porta.

Utilize apenas pratos próprios para microondas.



Utilize apenas recipientes próprios para microondas.

Português - 17

1

Código / Alimento	Tamanho das doses	Instruções	
1 Brócolos	200-500 g	Lave e prepare os brócolos. Coloque-o uniformemente num recipiente de vidro com tampa. Adicione 30 a 45 ml (2 a 3 colheres de sopa) de água. Coloque o recipiente no centro do prato giratório. Cozinhe com tampa. Mexa depois da cozedura. Este programa é adequado para brócolos, curgetes, beringelas, abóboras ou pimentos. Deixe repousar durante 1 a 2 minutos.	
2 Cenouras às rodelas	200-500 g	Lave as cenouras e corte-as em rodelas uniformes. Coloque num recipiente de vidro com tampa. Adicione 30 a 45 ml (2 a 3 colheres de sopa) de água. Coloque o recipiente no centro do prato giratório. Cozinhe com tampa. Mexa depois da cozedura. Este programa é adequado para cenouras, couve-flor ou nabos. Deixe repousar durante 1 a 2 minutos.	
3 Batatas descascadas	200-800 g	Lave e descasque as batatas e corte-as em porções semelhantes. Coloque num recipiente de vidro com tampa. Adicione 45 a 60 ml (3 a 4 colheres de sopa) de água. Coloque o recipiente no centro do prato giratório. Cozinhe com tampa. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.	
4 Sopa fria	250-500 g	•	
5 Sopa congelada	250-500 g	Perfure a película da sopa congelada e coloque-a no centro do prato giratório. Coloque a sopa no centro do prato giratório. Mexa cuidadosamente, antes e depois do tempo de espera. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.	
6 Refeição pronta congelada	300-500 g	Verifique se o prato é próprio para microondas. Fure a película da refeição pré-cozinhada. Coloque a refeição congelada pré-cozinhada na grelha. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos. Este programa é ideal para refeições congeladas pré-cozinhadas compostas por 3 componentes (p. ex., carne com molho, vegetais e um acompanhamento de batatas, arroz ou massa).	

Código / Alimento	Tamanho das doses	Instruções
7	200-400 g	Coloque a piza congelada no prato de tostar e, em seguida,
Piza		no prato giratório. Não cubra com tampas nem invólucros de
congelada		plástico. Deixe repousar durante 1 a 2 minutos.

Utilize luvas para retirar os alimentos!

Instruções da função de cozedura com sensor automático

O sensor automático permite-lhe cozinhar os alimentos automaticamente através da detecção da quantidade de gases gerados pelos alimentos durante a cozedura.

- Ao cozinhar alimentos, geram-se muitos tipos de gases. O sensor automático determina o tempo e o nível de potência adequados através da detecção desses gases dos alimentos, eliminando a necessidade de definir o tempo de cozedura e o nível de potência.
- Quando tapa um recipiente com tampa ou invólucro de plástico durante a cozedura com sensor, o sensor automático irá detectar os gases gerados depois de o recipiente ter sido saturado com vapor.
 - Se utilizar película aderente ou invólucro de plástico, certifique-se de que deixa uma pequena abertura na extremidade do prato para efeitos de ventilação ou assegure-se de que pica várias vezes a película.
- Pouco antes de a cozedura acabar, será iniciada a contagem decrescente do tempo restante de cozedura. Se for necessário, esta será a melhor altura para virar ou mexer os alimentos para uma cozedura uniforme.
- Antes da cozedura com sensor automático, os alimentos podem ser temperados com ervas aromáticas, condimentos ou molhos para alourar. Mas atenção, o sal e o açúcar podem deixar marcas de queimadura nos alimentos e, por isso, esses ingredientes devem ser adicionados depois da cozedura.
- Para obter bons resultados de cozedura com esta função, siga as orientações para a selecção dos recipientes e tampas adequados presentes nas tabelas deste manual.
 - Utilize sempre recipientes próprios para microondas e utilize as respectivas tampas ou tape-os com um invólucro de plástico. Quando utilizar um invólucro de plástico, deixe um dos lado dobrados para trás para deixar que o vapor saia na proporção correcta.
 - Utilize sempre a respectiva tampa do utensílio utilizado. Se o utensílio não tiver uma tampa própria, utilize um invólucro de plástico.
 - Encha os recipientes pelo menos até meio.

Português - 18

 Os alimentos que precisam de ser mexidos ou virados devem ser mexidos ou virados mais no final do ciclo da cozedura com sensor, depois de começar a contagem decrescente no visor.

Utensílios e tampa para a cozedura com sensor

- Para obter bons resultados de cozedura com esta função, siga as orientações para a selecção dos recipientes e tampas adequados presentes nas tabelas deste manual.
- Utilize sempre recipientes próprios para microondas e utilize as respectivas tampas ou tape-os com um invólucro de plástico. Quando utilizar um invólucro de plástico, deixe um dos lado dobrados para trás para deixar que o vapor saia na proporção correcta.
- Utilize sempre a respectiva tampa do utensílio utilizado. Se o utensílio não tiver uma tampa própria, utilize um invólucro de plástico.
- Encha os recipientes pelo menos até meio.
- Os alimentos que precisam de ser mexidos ou virados devem ser mexidos ou virados mais no final do ciclo da cozedura com sensor, depois de começar a contagem decrescente no visor.

Importante

- Depois de instalar o forno e de ligá-lo à tomada eléctrica, não desligue o cabo de alimentação. O sensor de gás precisa de algum tempo para estabilizar, para que o resultado da cozedura seia satisfatório.
- Não é aconselhável a utilização da funcionalidade cozedura com sensor automática numa operação de cozedura contínua, i.e. uma operação de cozedura imediatamente após outra.
- Instale o forno num local bem ventilado para um arrefecimento e circulação de ar adequados e para assegurar que o sensor funciona com precisão.
- Para evitar maus resultados, não utilize o sensor automático quando a temperatura ambiente estiver demasiado alta ou baixa.
- N\u00e3o utilize detergentes vol\u00e3teis para limpar o forno. Os gases resultantes deste detergente podem afectar o sensor.
- Evite colocar o forno perto de electrodomésticos que emitam muita humidade ou gás, visto que isto irá interferir com o desempenho adequado do sensor automático.
- Mantenha sempre o interior do forno limpo. Limpe todos os salpicos com um pano húmido. Este forno foi concebido apenas para utilização doméstica.

UTILIZAR AS FUNCIONALIDADES DE COZINHA SAUDÁVEL

As funcionalidades de cozinha saudável têm dezassete tempos de cozedura préprogramados. Não necessita de programar os tempos de cozedura nem o nível de potência. Pode ajustar o tamanho da dose do alimento rodando o botão rotativo. Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato giratório e feche a porta.

Healthy Cooking	1.	Carregue no botão Healthy Cooking (Cozinha saudável) .	
- P ₁ /©	2.	Seleccione a categoria em que está a cozinhar rodando o botão rotativo . Nesse momento, carregue no botão rotativo . Em seguida, seleccione o alimento que está a cozinhar rodando o botão rotativo . Consulte a tabela na página seguinte para obter uma descrição das várias definições préprogramadas.	
√/+30s START	3.	Carregue no botão START/+30s (INICIAR/+30s). Resultado: inicia-se a cozedura. Quando terminar. 1) O forno apita 4 vezes. 2) O sinal indicador do fim da cozedura ouvese 3 vezes (minuto a minuto).	
		3) A hora actual aparece novamente.	

Utilize apenas recipientes próprios para microondas.

1. Legumes e cereais

 3		
Código / Alimento	Tamanho das doses	Instruções
1-1 Feijão verde	250 g	Lave o feijão verde. Coloque-o uniformemente num recipiente de vidro com tampa. Adicione 30 ml (2 colheres de sopa) de água quando cozinhar 250 g de feijão verde. Coloque o recipiente no centro do prato giratório. Cozinhe com tampa. Mexa depois da cozedura. Deixe repousar durante 1 a 2 minutos.
1-2 Espinafres	150 g	Lave os espinafres. Coloque-os num recipiente de vidro com tampa. Não adicione água. Coloque o recipiente no centro do prato giratório. Cozinhe com tampa. Mexa depois da cozedura. Deixe repousar durante 1 a 2 minutos.

(continuação)

Oádina /	Tamanho	
Código /		Instruções
Alimento	das doses	
1-3 Maçaroca de milho	250 g (1 pçs)	Lave a maçaroca de milho e coloque-a num recipiente de vidro oval. Cubra com película aderente para microondas e pique a película. Deixe repousar durante 1 a 2 minutos.
1-4 Arroz integral (pré-cozido)	125 g	Utilize um recipiente de vidro grande com tampa para microondas. Por cada medida, adicione o dobro de água fria (250 ml). Cozinhe com tampa. Mexa antes do tempo de repouso e adicione sal e ervas aromáticas. Deixe repousar durante 5 a 10 minutos.
1-5 Macarrão integral	125 g	Utilize um recipiente de vidro grande com tampa para microondas. Adicione 500 ml de água a ferver, uma pitada de sal e mexa bem. Cozinhe sem tampa. Mexa antes do tempo de repouso e depois escorra bem o macarrão. Deixe repousar durante 1 minutos.
1-6 Quinoa	125 g	Utilize um recipiente de vidro grande com tampa para microondas. Por cada medida, adicione o dobro de água fria (250 ml). Cozinhe com tampa. Mexa antes do tempo de repouso e adicione sal e ervas aromáticas. Deixe repousar durante 1 a 3 minutos.
1-7 Bulgur	125 g	Utilize um recipiente de vidro grande com tampa para microondas. Por cada medida, adicione o dobro de água fria (250 ml). Cozinhe com tampa. Mexa antes do tempo de repouso e adicione sal e ervas aromáticas. Deixe repousar durante 2 a 5 minutos.
1-8 Gratinado de legumes	500 g	Coloque os legumes, tais como rodelas de batata pré-cozidas, rodelas de curgete, rodelas de tomate e o respectivo molho num pirex de vidro de tamanho adequado. Coloque queijo ralado por cima. Coloque o pirex sobre a grelha. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.
1-9 Tomates grelhados	400 g	Lave os tomates, corte-os ao meio e coloque-os num recipiente para microondas. Coloque queijo ralado por cima. Coloque o recipiente sobre a grelha. Deixe repousar durante 1 a 2 minutos.

2. Aves e peixe

Código / Alimento	Tamanho das doses	Instruções
2-1 Peitos de frango	300 g (2 pçs)	Lave as peças de frango e coloque-as num prato de cerâmica. Cubra com película aderente própria para microondas. Pique a película. Coloque o prato no prato giratório. Deixe repousar durante 2 minutos.
2-2 Peitos de peru	300 g (2 pçs)	Lave as peças de frango e coloque-as num prato de cerâmica. Cubra com película aderente própria para microondas. Pique a película. Coloque o prato no prato giratório. Deixe repousar durante 2 minutos.
2-3 Filetes de peixe fresco	300 g (2 pçs)	Lave o peixe, coloque-o num prato de cerâmica e adicione 1 colher de sopa de sumo de limão. Cubra com película aderente própria para microondas. Pique a película. Coloque o prato no prato giratório. Deixe repousar durante 1 a 2 minutos.
2-4 Filetes de salmão fresco	300 g (2 pçs)	Lave o peixe, coloque-o num prato de cerâmica e adicione 1 colher de sopa de sumo de limão. Cubra com película aderente própria para microondas. Pique a película. Coloque o prato no prato giratório. Deixe repousar durante 1 a 2 minutos.
2-5 Gambas frescas	250 g	Lave as gambas, coloque-as num prato de cerâmica e adicione 1 colher de sopa de sumo de limão. Cubra com película aderente própria para microondas. Pique a película. Coloque o prato no prato giratório. Deixe repousar durante 1 a 2 minutos.
2-6 Truta fresca	200 g (1 peixe)	Coloque o peixe inteiro num recipiente próprio para microondas. Adicione uma pitada de sal, uma colher de sopa de sumo de limão e ervas aromáticas. Cubra com película aderente própria para microondas. Pique a pelicula. Coloque o prato no prato giratório. Deixe repousar durante 2 minutos.
2-7 Peixe assado	200 g (1 peixe)	Tempere o peixe inteiro (truta ou dourada) com óleo e adicione ervas aromáticas e condimentos. Coloque o peixe, lado a lado (em posições alternadas), na grelha superior. Vire assim que ouvir o forno apitar. Deixe repousar durante 3 minutos.
2-8 Bifes de salmão grelhados	300 g (2 bifes)	Coloque os bifes de salmão uniformemente na grelha superior. Vire assim que ouvir o forno apitar. Deixe repousar durante 2 minutos.

Português - 20

UTILIZAR AS FUNCIONALIDADES DE POTÊNCIA MÁXIMA DE DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA

As funcionalidades de potência máxima de descongelação automática permitem descongelar carne, aves, peixe e pão/bolos. O tempo de descongelação e o nível de potência são programados automaticamente.

O utilizador só tem de seleccionar o programa e o peso.

Primeiro, coloque os alimentos congelados no centro do prato giratório e feche a porta.

** ÖÖ Power Defrost	Carregue no botão Power Defrost (Potência máxima de descongelação) .	
—————————————————————————————————————	Seleccione o tipo de alimento que está a cozinhar rodando o botão rotativo . (Consulte a tabela ao lado.)	
	3. Carregue no botão rotativo para seleccionar o tipo de alimento.	
- 	Programe o peso do alimento rodando o botão rotativo .	
∳/+30s start	 Carregue no botão START/+30s (INICIAR/+30s). Resultado: Inicia-se a descongelação. O forno apita a meio da descongelação para que não se esqueça de virar os alimentos. Carregue novamente no botão START/+30s (INICIAR/+30s) para terminar a descongelação. 	

Também pode descongelar os alimentos manualmente. Para o fazer, seleccione a função Cozinhar/Reaquecer do forno microondas com um nível de potência de 180 W. Consulte a secção intitulada "Cozinhar/Reaquecer" na página 15 para obter mais informações.

Utilize apenas pratos próprios para microondas.

A tabela seguinte mostra os vários programas da Potência máxima de descongelação automática, as quantidades e as instruções adequadas. Retire todo o tipo de materiais de embalagem antes da descongelação. Coloque a carne, aves, peixe e pão/bolos num prato de cerâmica.

Código / Alimento	Tamanho das doses	Instruções
1 Carne	200-1500 g	Cubra as bordas com folha de alumínio. Vire a carne quando o forno emitir um sinal sonoro. Este programa é adequado para carne de vaca, borrego, porco, bifes, costeletas e carne picada. Deixe repousar durante 10 a 30 minutos.
2 Aves	200-1500 g	Cubra as extremidades das pernas e das asas com folha de alumínio. Vire as aves quando o forno emitir um sinal sonoro. Este programa é adequado para frangos inteiros e também para frango aos pedaços. Deixe repousar durante 10 a 30 minutos.
3 Peixe	200-1500 g	Cubra o rabo do peixe inteiro com folha de alumínio. Vire o peixe quando o forno emitir um sinal sonoro. Este programa é adequado para peixes inteiros e também para peixe aos pedaços. Deixe repousar durante 10 a 30 minutos.
4 Pão/Bolo	125-625 g	Coloque o pão sobre papel de cozinha e vire-o assim que o forno emitir um sinal sonoro. Coloque o bolo num prato de cerâmica e, se for possível, vire-o assim que o forno apitar. (O forno continua a funcionar e pára quando se abre a porta.) Este programa é adequado para todos os tipos de pão, às fatias ou inteiro, assim come para pãezinhos e cacetes. Disponha os pãezinhos em círculo. Este programa é adequado para todos os tipos de bolos com fermento, bolachas, cheesecake e massa folhada. Não é adequado para bolos de massa fina/estaladiça, de fruta e com creme nem para bolos com cobertura de chocolate. Deixe repousar durante 5 a 30 minutos.

Seleccione a função Descongelação manual e o nível de potência de 180 W se quiser descongelar os alimentos manualmente. Para obter mais informações sobre a descongelação manual e o tempo de descongelação, consulte as páginas 32 e 33.

UTILIZAR AS FUNCIONALIDADES O MEU PRATO

As funcionalidades O meu prato têm 2 tempos de cozedura pré-programados. Não necessita de programar os tempos de cozedura nem o nível de potência. Pode ajustar o número de doses rodando o botão rotativo.

Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato giratório e feche a porta.

My Plate	1. Carregue no botão My plate (O meu prato).	
- (hq/⊘)+	2. Seleccione o tipo de alimento que está a cozinhar rodando o botão rotativo .	
- (-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	3. Carregue no botão rotativo para seleccionar o tipo de alimento.	
- (hη/Φ) +	Seleccione o tamanho da dose rodando o botão rotativo . (Consulte a tabela ao lado.)	
√/+30s START	 5. Carregue no botão START/+30s (INICIAR/+30s). Resultado: inicia-se a cozedura. Quando terminar. O forno apita 4 vezes. O sinal indicador do fim da cozedura ouvese 3 vezes (minuto a minuto). A hora actual aparece novamente. 	

Utilize apenas recipientes próprios para microondas.

A tabela seguinte apresenta os programas de reaquecimento automático "O meu prato", as quantidades e as instruções adequadas. Esses programas só funcionam com energia de microondas.

Código / Alimento	Tamanho das doses	Instruções
1 Refeição fria pré-cozinhada	300-350 g 400-450 g	Coloque num prato de cerâmica e cubra com película aderente para microondas. Este programa é ideal para refeições de 3 componentes (ex. carne com molho, vegetais e um acompanhamento de batatas, arroz ou massa). Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.
2 Refeição fria vegetariana	300-350 g 400-450 g	Coloque a refeição num prato de cerâmica e cubra com película aderente para microondas. Este programa é adequado para refeições de 2 componentes (por exemplo, esparguete com molho ou arroz de legumes). Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.

SELECCIONAR OS ACESSÓRIOS



Utilize recipientes próprios para microondas; não utilize recipientes ou pratos de plástico, recipientes em papel, toalhetes, etc.

Se quiser seleccionar o modo de cozedura combinado (grelhador e microondas), utilize apenas pratos que sejam próprios para microondas e para o forno.

Para obter mais informações sobre utensílios de cozinha adequados, consulte o Guia de utensílios de cozinha nas páginas 27-28.

Português - 22

GRELHAR

O grelhador permite aquecer e alourar rapidamente os alimentos, sem utilizar a energia das microondas. Para tal, é fornecida uma grelha com o forno microondas.


UN Grill ↑	1.	carregando no botão Grill (Grelhador) e programe o tempo de pré-aquecimento, rodando o botão rotativo .	
√)/+30s START	2.	Carregue no botão START/+30s (INICIAR/+30s) .	
	3.	Após o pré-aquecimento, abra a porta e coloque os alimentos na grelha. Feche a porta.	
W Grill	4.	Carregue no botão Grill (Grelhador) . Resultado: aparecem as seguintes indicações: : **********************************	
- (Fr)/⊙ +	5.	Programe o tempo para grelhar rodando o botão rotativo . O tempo máximo para grelhar é 60 minutos.	
♦ /+30s START	6.	Carregue no botão START/+30s (INICIAR/+30s) . Resultado: inicia-se o grelhado. Quando terminar. 1) O forno apita 4 vezes. 2) O sinal indicador do fim da cozedura ouvese 3 vezes (minuto a minuto). 3) A hora actual aparece novamente.	

- Não se preocupe se o aquecedor ligar e desligar durante a função do grelhador. Este sistema é concebido para evitar o sobreaquecimento do forno.
- Utilize sempre luvas quando pegar nos pratos que estão no forno, porque estes encontram-se a uma temperatura extremamente elevada.
- Não é possível programar a temperatura do grelhador.

COMBINAR MICROONDAS E GRELHADOR

Para cozinhar e alourar rapidamente os alimentos, pode também combinar a cozedura no microondas com o grelhador.

- Utilize **SEMPRE** recipientes próprios para microondas e forno. Os recipientes de cerâmica ou vidro são ideais porque permitem que as microondas penetrem uniformemente nos alimentos.
- Utilize **SEMPRE** luvas quando pegar nos recipientes que estão no forno, porque estes encontram-se a uma temperatura extremamente elevada.



- A potência máxima de microondas para o modo combinado de microondas e grelhador é 600 W.
- Não é possível programar a temperatura do modo combinado.

GUIA DE CONFECÇÃO DE ALIMENTOS UTILIZANDO A FUNÇÃO DE COZEDURA A VAPOR (APENAS NOS MODELOS MG23H3125P*, MG23H3125X*)

O Power Steamer baseia-se nos princípios da cozinha a vapor e foi desenhado para cozinhar de forma rápida e saudável no microondas Samsung.

É o acessório ideal para cozinhar arroz, massa, vegetais, etc. num ápice, sem retirar qualquer valor nutritivo aos alimentos.

O conjunto Microwave Power Steamer é composto por 3 elementos:







Recipiente

Tabuleiro

Tampa

Todas as peças suportam temperaturas desde os -20 °C aos 140 °C. Podem ser guardadas no congelador. Podem ser usadas em separado ou em conjunto.

CONDIÇÕES de UTILIZAÇÃO:



- para preparar refeições com elevado teor de açúcares ou gorduras,
- com a função de grelhador e aquecimento rotativo ou no fogão.
- Antes de utilizar, lave bem os componentes em água com detergente.
- Para saber os tempos de cozedura consulte as instruções na tabela da página seguinte.

MANUTENÇÃO:

- O cozedor pode ser lavado na máquina de lavar loiça.
- Se lavar à mão, faça-o com água quente e detergente. Não utilize esfregões abrasivos.
- Alguns alimentos (como o tomate) podem descolorar o plástico, o que é normal e não representa qualquer defeito de fabrico.

COZEDURA:

Alimento	Tamanho das doses	Níveis de potência	Tempo de cozedura (min)	Utilização	
Alcachofras	300 g (1-2 pçs)	800 W	5-6	Recipiente com tabuleiro + tampa	
		Adicione 1 co	olher de sopa de sur	ocipiente. Coloque as alcachofras no de limão. Tape com a tampa.	
Legumes	300 g	800 W	4-5	Recipiente com tabuleiro + tampa	
frescos	de os lavar, li recipiente. Di	ões legumes (por exemplo, brócolos, couve-flor, cenouras, pimentos) depois var, limpar e cortar em porções semelhantes. Coloque o tabuleiro no te. Distribua os legumes sobre o tabuleiro. Adicione 2 colheres de sopa . Tape com a tampa. Deixe repousar durante 1 a 2 minutos.			
Legumes	300 g	600 W	7-8	Recipiente com tabuleiro + tampa	
congelados	recipiente. Ad depois da co	os legumes congelados no cozedor a vapor. Coloque o tabuleiro no e. Adicione 1 colheres de sopa de água. Tape com a tampa. Mexa bem a cozedura e do tempo de repouso.			
Arroz	250 g	800 W			
	Instruções Coloque o arroz no cozedor a vapor. Adicione 500 ml de água fria. Tape com a tampa. Após cozer, deixe repousar o arroz branco durante 5 minutos ou o arroz integral durante 10 minutos.				
Batatas com	500 g	800 W	7-8	Recipiente + tampa	
casca	Instruções Pese e lave as batatas e coloque-as no cozedor a vapor. Adicione 3 colheres de sopa de água. Tape com a tampa. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.				
Guisado (frio)	400 g	600 W	5-6	Recipiente + tampa	
	Instruções Coloque o guisado no cozedor a vapor. Tape com a tampa. Mexa bem antes de deixar repousar. Deixe repousar durante 1 a 2 minutos.				

Português - 24

Alimento	Tamanho das doses	Níveis de potência	Tempo de cozedura (min)	Utilização
Sopa (fria)	400 g	800 W	3-4	Recipiente + tampa
			apor. Tape com a ta durante 1 a 2 minutc	mpa. Mexa bem antes de deixar vs.
Sopa	400 g	800 W	8-10	Recipiente + tampa
congelada		es a sopa congelada no cozedor a vapor. Tape com a tampa. Mexa bem deixar repousar. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.		
Bolinhos	150 g	600 W	1-2	Recipiente + tampa
levedados	Instruções			
com recheio				echeados com água fria. Ponha
de geleia			ao lado um do outr rante 2 a 3 minutos.	o no cozedor a vapor. Tape com a
Compota	250 g	800 W	3-4	Recipiente + tampa
	Instruções Pese a fruta (por exemplo, maçãs, pêras, ameixas, alperces, mangas ou ananás) depois de descascada, lavada e cortada em pedaços ou cubos do mesmo tamanho. Coloque-a no cozedor a vapor. Adicione 1 a 2 colheres de sopa de água e 1 a 2 colheres de sopa de açúcar. Tape com a tampa. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.			

Utilização do Power Steam Cooker







Recipiente + tampa


Recipiente com tabuleiro + tampa

CUIDADOS A TER:

- Tenha muito cuidado ao abrir a tampa do cozedor, porque o vapor libertado pode estar muito quente.
- Utilize luvas quando retirar o recipiente do microondas depois da cozedura.

UTILIZAR O PRATO DE TOSTAR (APENAS NOS MODELOS MG23H3125N*, MG23H3125X*)

Este prato de tostar permite-lhe não só tostar a parte de cima dos alimentos com o grelhador, mas também tostar e alourar a parte de baixo dos alimentos devido à alta temperatura do prato de tostar. Encontrará vários alimentos que pode preparar no prato de tostar na tabela (consulte a página seguinte). O prato de tostar pode também ser utilizado para bacon, ovos, salsichas, etc.



- Utilize sempre luvas para retirar o prato de tostar, uma vez que este fica muito quente.
- Tenha em atenção que o prato de tostar tem uma camada de teflon que não é resistente a riscos. Não utilize objectos afiados, como uma faca, para cortar no prato de tostar.
- Não coloque qualquer objecto no prato de tostar que não seja resistente ao calor.
- Nunca coloque o prato de tostar no forno sem o prato giratório.
- Lave o prato de tostar com água morna e detergente e passe-o por água limpa.
- Não utilize uma escova de esfrega nem esfregões abrasivos para não danificar o revestimento.
- Tenha em atenção que o prato de tostar não pode ser lavado na máquina de lavar loiça.

Recomendamos-lhe que pré-aqueça o prato de tostar directamente no prato giratório. Pré-aqueça o prato de tostar com a função 600 W + Grelhador durante 3 a 4 minutos. Siga os tempos e as instruções na tabela.

Alimento	Tamanho das doses	Potência	Tempo de cozedura (min)			
Bacon	4 fatias (80 g)	600 W + Grelhador	31/2-4			
	Instruções					
	Pré-aqueça o prato de tostar. Coloque as fatias lado a lado no					
		que o prato de tostar r	na greina.			
T	Deixe repousar durar		4½-5			
Tomates	200 g (2 pçs)	450 W + Grelhador	4/2-5			
grelhados	Instruções	la tantor Corto ao tam	atao ao maio			
	1 3 1	de tostar. Corte os tom ima dos tomates. Colo				
	' ' ' '	que o prato de tostar r	'			
	Deixe repousar durar		ia gronia.			
Hambúrguer	2 peças (125 g)	600 W + Grelhador	7-71/2			
(congelado)	Instruções	Į.	ı			
, ,	Pré-aqueça o prato de tostar. Coloque o hambúrguer					
	congelado em círculo no prato de tostar. Coloque o prato de					
	tostar na grelha. Vire a comida após 4 a 5 minutos.					
	Deixe repousar durar		I			
Cacetes	200-250 g (2 pçs)	450 W + Grelhador	8-9			
(congelados)	Instruções					
	1 3 1	de tostar. Coloque 1 ca				
	prato de tostar; coloque 2 cacetes, lado a lado, no prato de					
	tostar. Coloque o prato de tostar na grelha. Deixe repousar durante 4 minutos.					
Piza (congelada)	300-350 g 450 W + Grelhador 7½-8½					
i iza (congciada)	Instrucões					
	Pré-aqueça o prato de tostar. Coloque a piza congelada no					
	prato de tostar. Coloque o prato de tostar no prato giratório.					
	Deixe repousar durante 2 minutos.					

Alimento	Tamanho das doses	Potência	Tempo de cozedura (min)		
Batatas assadas	250 g 500 g	600 W + Grelhador	5-6 8-9		
	Instruções Pré-aqueça o prato de tostar. Corte as batatas ao meio. Coloque-as no prato de tostar com o lado cortado virado para baixo. Coloque em círculo. Coloque o prato na grelha. Deixe repousar durante 3 minutos.				
Douradinhos (congelados)	150 g (5 pçs) 300 g (10 pcs) 600 W + Grelhador 9-10				
	Instruções Pré-aqueça o prato de tostar. Unte o prato com uma colher de sopa de óleo. Coloque os "douradinhos" em círculo no prato. Vire-os passados 4 minutos (5 pçs) ou passados 6 minutos (10 pçs). Deixe repousar durante 4 minutos.				
Nuggets de frango	125 g 250 g	600 W + Grelhador	5-5½ 7½-8		
(congelados)	Instruções Pré-aqueça o prato de tostar. Unte o prato de tostar com 1 colher de sopa de óleo. Coloque os nuggets de frango no prato. Coloque o prato de tostar na grelha. Vire-os passados 3 minutos (125 g) ou 5 minutos (250 g). Deixe repousar durante 4 minutos.				
Piza (fria)	300-350 g 450 W + Grelhador 6½-7½				
	Instruções Pré-aqueça o prato de tostar. Coloque a piza fria no prato. Coloque o prato de tostar no prato giratório. Deixe repousar durante 4 minutos.				

Português - 26

DESLIGAR O SINAL SONORO

Pode desligar o sinal sonoro sempre que quiser.

©/124	Carregue nos botões STOP/ECO (PARAR/ECO) e START/+30s (INICIAR/+30s) em simultâneo. Resultado:
©/124	 2. Para voltar a ligar o sinal sonoro, carregue novamente nos botões STOP/ECO (PARAR/ECO) e START/+30s (INICIAR/+30s) em simultâneo. Resultado: Aparece a seguinte indicação. O forno volta a utilizar o sinal sonoro.

BLOQUEAR O FORNO MICROONDAS PARA MAIOR SEGURANCA

O forno microondas está equipado com um programa especial de Segurança para Crianças, que permite que o forno seja "bloqueado" para impedir que uma criança ou alguém que não saiba utilizá-lo possa ligá-lo acidentalmente.

O forno pode ser bloqueado em qualquer altura.

Carregue no botão de Bloqueio para Crianças durante três segundos. Resultado: O forno está bloqueado (não consegue seleccionar qualquer função). Aparece a indicação "L" no visor.
Para desbloquear o forno, carregue no botão de Bloqueio para Crianças durante três segundos. Resultado: pode utilizar o forno normalmente.

guia de utensílios de cozinha

Para cozinhar alimentos no forno microondas, as microondas têm de penetrar nos alimentos, sem serem reflectidas ou absorvidas pelo recipiente utilizado.

Por isso, tem de ter cuidado quando escolhe os utensílios. Se os utensílios estiverem identificados como próprios para microondas, não precisa de se preocupar.

A tabela a seguir mostra vários tipos de utensílios, indica se podem ou não ser usados e como utilizá-los num forno microondas.

Utensílios de cozinha	Próprios para microondas	Comentários
Folha de alumínio	√ X	Pode ser utilizada em quantidades pequenas para que algumas áreas dos alimentos não fiquem demasiadamente cozinhadas. Se a folha de alumínio estiver muito perto da parede do forno ou se for utilizada em grandes quantidades, pode provocar faíscas.
Prato de tostar	1	Não aquecer previamente durante mais de 8 minutos.
Porcelana e loiça de barro	1	A porcelana, a cerâmica vidrada e a loiça de barro são normalmente adequadas, a menos que tenham decorações em metal.
Recipientes descartáveis de cartão de poliéster	1	Alguns alimentos congelados são embalados nestes recipientes.
Embalagens de comida de preparação rápida • Recipientes de poliestireno	1	Podem ser utilizados para aquecer alimentos. O sobreaquecimento pode fazer com que o poliestireno derreta.
Sacos de papel ou jornal	Х	Podem incendiar-se.
Papel reciclado ou decorações em metal	х	Pode provocar faíscas.

(continuação)

	Utensílios de cozinha	Próprios para microondas	Comentários
Ute	ensílios de vidro		
•	Louça para utilizar no forno e à mesa	✓	Pode ser utilizada, a menos que tenha decorações em metal.
•	Utensílios de vidro frágeis	✓	Pode ser utilizada para aquecer alimentos ou líquidos. O vidro delicado pode partir-se ou estalar se for aquecido repentinamente.
•	Frascos de vidro	✓	Tem de retirar a tampa. Adequados apenas para aquecer.
Me	tal		
•	Pratos	Х	Podem provocar faíscas ou incêndio.
•	Atilhos de arame dos sacos para congelador	Х	
Pap	pel		
•	Pratos, copos, guardanapos e papel de cozinha	✓	Para tempos de cozedura e de aquecimento curtos. Também para absorver humidade em excesso.
•	Papel reciclado	×	Pode provocar faíscas.
Plá	stico		
•	Recipientes	✓	Principalmente se forem de termoplástico resistente ao calor. Alguns materiais de plástico podem ficar danificados ou sem cor a altas temperaturas. Não utilize melamina.
•	Película aderente	✓	Pode ser utilizada para reter o vapor. Não deve entrar em contacto com os alimentos. Tenha cuidado ao retirar a película porque pode sair vapor quente.
•	Sacos para congelador	√ X	Só se forem resistentes a fervura ou próprios para forno. Não devem estar hermeticamente fechados. Pique com um garfo, se for necessário.
Pap	oel de cera ou	/	Pode ser utilizado para reter o vapor e evitar salpicos.
par	a embalagem		

√ : recomendado
√ x : com cuidado
x : não seguro

guia de confecção de alimentos

MICROONDAS

A energia das microondas penetra nos alimentos, atraída e absorvida pelo respectivo teor em água, gordura e açúcar.

As microondas fazem com que as moléculas nos alimentos se movimentem rapidamente. O movimento rápido destas moléculas cria fricção e o aquecimento resultante cozinha os alimentos

COZEDURA

Utensílios para cozinhar no microondas:

Os utensílios têm de permitir que a energia das microondas penetre nos alimentos para obter uma eficiência máxima. As microondas são reflectidas pelo metal, como aço inoxidável, alumínio e cobre, mas podem penetrar através da cerâmica, vidro, porcelana e plástico bem como através do papel e madeira. Por isso, nunca deve cozinhar os alimentos em recipientes metálicos.

Tipos de alimentos adequados para cozinhar no microondas:

Pode cozinhar vários tipos de alimentos no forno microondas, incluindo legumes frescos ou congelados, fruta, massa, arroz, cereais, feijão, peixe e carne. Também pode cozinhar molhos, cremes, sopas, pudins, compotas e chutneys no forno microondas. Em geral, pode cozinhar no forno microondas qualquer tipo de alimento que normalmente cozinha no fogão. Por exemplo, derreter manteiga ou chocolate (consulte o capítulo com sugestões, técnicas e conselhos).

Tapar os alimentos durante a cozedura

É muito importante tapar os alimentos durante a cozedura porque a água evaporada sobe como vapor e contribui para o processo de cozedura. Pode tapar os alimentos de várias formas: p. ex., com um prato de cerâmica, tampa de plástico ou película aderente própria para microondas.

Tempos de espera

Quando a confecção termina, o tempo de espera é importante para permitir que a temperatura dos alimentos estabilize no seu interior.

Guia de confecção de legumes congelados

Utilize um pirex de vidro adequado com tampa. Coza os legumes com tampa durante o tempo mínimo – consulte a tabela. Continue a cozinhar durante mais tempo para obter o resultado pretendido.

Mexa duas vezes durante a cozedura e uma vez depois de estarem prontos. Quando cozidos, adicione sal, ervas aromáticas ou manteiga. Tape durante o tempo de espera.

Alimento	Tamanho das doses	Potência	Tempo (min)		
Espinafres	150 g	600 W	4½-5½		
	Instruções Adicione 15 ml (1 colheres de sopa) de água fria. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.				
Brócolos	300 g	600 W	9-10		
	Instruções Adicione 30 ml (2 col Deixe repousar durar	heres de sopa) de águ nte 2 a 3 minutos.	a fria.		
Ervilhas	300 g	300 g 600 W 7½-8½			
	Instruções Adicione 15 ml (1 colheres de sopa) de água fria. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.				
Feijão verde	300 g 600 W 8-9				
	Instruções Adicione 30 ml (2 colheres de sopa) de água fria. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.				
Legumes mistos	300 g	600 W	7½-8½		
(cenouras/ ervilhas/milho)	Instruções Adicione 15 ml (1 colheres de sopa) de água fria. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.				
Legumes mistos	300 g	600 W	8-9		
(estilo chinês)	Instruções Adicione 15 ml (1 colheres de sopa) de água fria. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.				

Guia de confecção de arroz e massa

Arroz:	utilize um pirex de	vidro grande com	tampa - o arroz au	ımenta para o
--------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

dobro durante a cozedura. Cozinhe com tampa.

Depois de o arroz estar cozinhado, mexa antes do tempo de espera e

adicione sal ou ervas aromáticas e manteiga.

Observação: o arroz pode não ter absorvido toda a água depois do

tempo de cozedura terminar.

Massa: Utilize um pirex de vidro grande. Adicione água a ferver, uma pitada de

sal e mexa bem. Cozinhe sem tampa.

Mexa ocasionalmente durante e após a massa estar cozinhada. Coloque a tampa durante o tempo de espera e depois escorra bem a

massa.

Alimento	Tamanho das doses	Potência	Tempo (min)		
Arroz branco	250 g	800 W	16-17		
(pré-cozido)	Instruções Adicione 500 ml de água fria. Deixe repousar durante 5 minutos.				
Arroz integral	250 g	800 W	21-22		
(pré-cozido)	Instruções Adicione 500 ml de água fria. Deixe repousar durante 5 minutos.				
Arroz misto	250 g	800 W	17-18		
(arroz + arroz selvagem)	Instruções Adicione 500 ml de água fria. Deixe repousar durante 5 minutos.				
Misto de cereais	250 g	800 W	18-19		
(arroz + cereais)	Instruções Adicione 400 ml de água fria. Deixe repousar durante 5 minutos.				
Massa	250 g 800 W 11-12				
	Instruções Adicione 1000 ml de água quente. Deixe repousar durante 5 minutos.				

Português - 29

Guia de confecção de legumes frescos

Utilize um pirex de vidro adequado com tampa. Adicione 30 a 45 ml de água fria (2 a 3 colheres de sopa) por cada 250 g, a menos que seja recomendada uma quantidade de água diferente – consulte a tabela. Coza os legumes com tampa durante o tempo mínimo – consulte a tabela. Continue a cozinhar durante mais tempo para obter o resultado pretendido. Mexa uma vez durante e depois de estarem cozidos. Quando cozidos, adicione sal, ervas aromáticas ou manteiga.

Coloque a tampa durante o tempo de espera de 3 minutos.

Conselho: Corte os legumes frescos em pedaços iguais. Se cortar os legumes em pedaços pequenos, cozem mais depressa.

Alimento	Tamanho das doses	Potência	Tempo (min)	
Brócolos	250 g	800 W	4-4½	
	500 g		7-7½	
	Instruções			
	Corte em pés de dime		'	
	virados para o centro.	Deixe repousar durant	e 3 minutos.	
Couves de	250 g	800 W	5½-6½	
Bruxelas	Instruções			
	Adicione 60 a 75 ml (4	a 5 colheres de sopa)	de água.	
	Deixe repousar durant	e 3 minutos.		
Cenouras	250 g	800 W	4½-5	
	Instruções			
	Corte as cenouras às i	rodelas uniformes. Dei	ke repousar durante	
	3 minutos.			
Couve-flor	250 g	800 W	5-5½	
	500 g 8½-9			
	Instruções			
	Corte em pés de dime	nsões semelhantes. C	orte os pés grandes	
	ao meio. Coloque os c	aules virados para o c	entro. Deixe repousar	
	durante 3 minutos.	•		
Curgetes	250 g	800 W	3½-4	
	Instruções			
	Corte as curgetes às r	odelas. Adicione 30 m	(2 colheres de sopa)	
	de água ou uma noz de manteiga. Coza até ficarem macias.			
	Deixe repousar durante 3 minutos.			

Alimento	Tamanho das doses	Potência	Tempo (min)	
Beringelas	250 g	800 W	31/2-4	
	Instruções Corte as beringelas às rodelas pequenas e adic sopa de sumo de limão. Deixe repousar durante			
Alho francês	250 g	800 W	4½-5	
	Instruções Corte o alho francês à: 3 minutos.	s rodelas grossas. Dei	xe repousar durante	
Cogumelos	125 g 250 g	800 W	1½-2 3-3½	
	Prepare os cogumelos Adicione uns pingos d	Instruções Prepare os cogumelos inteiros ou laminados. Não adicione água. Adicione uns pingos de sumo de limão. Tempere com sal e pimenta. Escorra antes de servir. Deixe repousar durante 3 minutos		
Cebolas	250 g	800 W	5½-6	
	Instruções Corte as cebolas ao meio ou às rodelas. Adicione apenas 15 ml (1 colher de sopa) de áqua. Deixe repousar durante 3 minutos.			
Pimentos	250 g	800 W	4½-5	
	Instruções Corte os pimentos às 3 minutos.	Corte os pimentos às rodelas pequenas. Deixe repousar durante		
Batatas	250 g 500 g	800 W	4-5 7½-8½	
	Instruções Pese as batatas sem casca e corte-as em metades semelhantes ou aos quartos. Deixe repousar durante 3 minutos.			
Nabos	250 g	800 W	5-51/2	
	Instruções Corte os nabos aos cubos pequenos. Deixe repousar durante 3 minutos.			

Português - 30

REAQUECIMENTO

O forno microondas reaquece alimentos numa fracção do tempo necessário em fornos e fogões convencionais.

Utilize os níveis de potência e os tempos de reaquecimento da seguinte tabela como guia de orientação. Os tempos na tabela consideram os líquidos a uma temperatura ambiente de cerca de +18 a +20 °C ou alimentos frios a uma temperatura de cerca de +5 a +7 °C.

Arranjar e tapar os alimentos

Evite reaquecer alimentos grandes como, por exemplo, uma peça de carne – têm tendência para ficarem demasiadamente cozinhados e ficam secos antes de o centro estar muito quente. É melhor reaquecer pequenas porcões de alimentos.

Níveis de potência e mexer alimentos

Pode reaquecer alguns alimentos utilizando a potência de 800 W, enquanto outros devem ser reaquecidos a 600 W, 450 W ou até mesmo 300 W.

Consulte as tabelas como orientação. Em geral, se os alimentos forem delicados, em grandes quantidades ou se ficarem quentes muito rapidamente (por exemplo, empadas), é melhor reaquecer os alimentos utilizando um nível de potência baixo.

Para obter melhores resultados, mexa bem ou vire os alimentos durante o reaquecimento. Quando possível, mexa novamente antes de servir.

Tenha um cuidado especial quando estiver a aquecer líquidos ou alimentos para bebés. Para evitar que os líquidos fervam e sejam derramados causando eventuais queimaduras, deve mexê-los antes, durante e após o aquecimento. Mantenha-os dentro do forno microondas durante o tempo de espera. Recomendamos que mexa os líquidos com uma colher de plástico ou vareta de vidro. Evite aquecer demasiado (e, desta forma, estragar) os alimentos. É preferível programar um tempo de cozedura inferior e adicionar tempo de aquecimento extra, se necessário.

Tempos de aquecimento e de espera

Ao reaquecer alimentos pela primeira vez, é útil tomar nota do tempo de aquecimento para referência futura.

Certifique-se de que os alimentos reaquecidos estão aquecidos uniformemente.

Deixe repousar os alimentos durante um espaço de tempo curto, depois de os reaquecer – para permitir que a temperatura estabilize.

O tempo de espera recomendado depois do reaquecimento é de 2 a 4 minutos, a menos que a tabela recomende outro tempo.

Tenha um cuidado especial quando estiver a aquecer líquidos ou alimentos para bebés. Consulte também o capítulo com as precauções de segurança.

REAQUECER LÍQUIDOS

Tenha sempre em conta um tempo de espera de, pelo menos, 20 segundos depois de desligar o forno para permitir que a temperatura estabilize. Se necessário, mexa enquanto está a aquecer e mexa SEMPRE depois de aquecer. Para evitar que o líquido ferva e seja derramado provocando eventuais queimaduras, deve colocar uma colher ou vareta de vidro nas bebidas e mexer antes, durante e após o aquecimento.

Reaquecer líquidos e alimentos

Utilize os níveis de potência e os tempos desta tabela como guia de orientação para reaquecer.

Alimento	Tamanho das doses	Potência	Tempo (min)	
Bebidas (café, chá e	150 ml (1 chávena) 250 ml (1 caneca)	800 W	1-1½ 1½-2	
água)	Instruções Deite na chávena e reaqueça sem tampa. Coloque a chávena/caneca no centro do prato giratório. Durante o tempo de espera, mantenha as chávenas no forno microondas e mexa bem. Deixe repousar durante 1 a 2 minutos.			
Sopa (fria)	250 g	800 W	3-31/2	
	Mexa bem após o reaqu	Instruções Deite num prato de cerâmica fundo. Tape com uma tampa de plástico. Mexa bem após o reaquecimento. Mexa novamente antes de servir. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.		
Guisado (frio)	350 g	600 W	5½-6½	
	Instruções Coloque o guisado num prato de cerâmica fundo. Tape com uma tampa de plástico. Mexa ocasionalmente durante o reaquecimento, antes do tempo de espera e de servir. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.			
Massa com	350 g	600 W	4½-5½	
molho (fria)	Instruções Coloque a massa (p. ex., esparguete ou macarronete) num prato de cerâmica raso. Cubra com película aderente própria para microondas. Mexa antes de servir. Deixe repousar durante 3 minutos.			
Massa	350 g	600 W	5-6	
recheada com molho (fria)	Instruções Coloque a massa recheada (p. ex., ravioli ou tortellini) num prato de cerâmica fundo. Tape com uma tampa de plástico. Mexa ocasionalmente durante o reaquecimento, antes do tempo de espera e de servir. Deixe repousar durante 3 minutos.			
Refeição no	350 g 600 W 5½-6½			
prato (fria)	Instruções Coloque uma refeição de 2 a 3 componentes frios num prato de cerâmica. Cubra com película aderente própria para microondas. Deixe repousar durante 3 minutos.			

Português - 31

REAQUECER ALIMENTOS PARA BEBÉS

ALIMENTOS PARA BEBÉS: Coloque os alimentos num prato de cerâmica fundo. Tape com uma tampa de plástico. Mexa bem após o reaquecimento!

Deixe repousar durante 2 a 3 minutos antes de servir. Mexa novamente e verifique a temperatura. Temperatura recomendada para servir: entre 30 e 40 °C.

LEITE PARA BEBÉS: Deite o leite num biberão de vidro esterilizado. Reaqueça sem a tampa. Nunca aqueça um biberão com a tetina, uma vez que este pode explodir se sobreaquecer. Agite bem antes do tempo de espera e também antes de servir! Verifique com atenção a temperatura do leite e dos alimentos antes de os dar ao bebé. Temperatura recomendada para servir: cerca de 37 °C.

OBSERVAÇÃO:

para evitar queimaduras, tem de verificar cuidadosamente os alimentos para bebés antes de os servir.

Utilize os níveis de potência e os tempos da tabela que se segue como guia de orientação para reaquecer.

Reaquecer leite e alimentos para bebés

Utilize os níveis de potência e os tempos desta tabela como indicações para reaquecer.

Alimento	Tamanho das doses	Potência	Tempo		
Alimentos	190 g	600 W	30 seg		
para bebés	Instruções				
(legumes +	Coloque os alimentos nu	m prato de cerâmica func	lo. Cozinhe com tampa.		
carne)	' '	de cozedura. Antes de ser	'		
	cuidadosamente a temp	eratura. Deixe repousar du	urante 2 a 3 minutos.		
Papas de aveia	190 g	600 W	20 seg		
para bebés	Instruções				
(aveia + leite +	Coloque os alimentos nu	m prato de cerâmica func	lo. Cozinhe com tampa.		
fruta)	Mexa depois do tempo d	de cozedura. Antes de ser	vir, mexa bem e verifique		
	cuidadosamente a temperatura. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.				
Leite para	100 ml	300 W	30 a 40 seg		
bebés	200 ml	200 ml 50 seg a 1 min			
	Instruções	Instruções			
	Mexa ou agite bem e deite num biberão de vidro esterilizado. Coloque no				
	centro do prato giratório. Cozinhe sem tampa. Agite bem e deixe repousar				
	/ /	ninutos. Antes de servir, a	0 1		
	cuidadosamente a temperatura. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.				

DESCONGELAÇÃO MANUAL

alimentos.

Os microondas são uma excelente opção para descongelar alimentos congelados.
Os microondas descongelam alimentos suavemente num curto espaço de tempo. Se, inesperadamente, aparecerem convidados, o microondas pode ser muito útil.
As aves congeladas têm de estar completamente descongeladas antes de as cozinhar. Retire quaisquer atilhos de metal e embalagens para permitir que o líquido descongelado escorra.
Coloque os alimentos congelados num recipiente sem tampa. Vire-os a meio do período de descongelação, escorra os líquidos e retire os miúdos, logo que seja possível.

Certifique-se, ocasionalmente, de que os alimentos não estão quentes.

Se as partes mais pequenas ou mais finas dos alimentos congelados começarem a ficar quentes, pode protegê-las, embrulhando-as em pequenas tiras de folha de alumínio durante a descongelação.

Se as aves começarem a ficar quentes na superfície exterior, interrompa a descongelação e aguarde 20 minutos antes de continuar.

Deixe o peixe, a carne e as aves repousarem para terminar o processo de descongelação. O tempo de espera da descongelação completo varia consoante a quantidade a descongelar. Consulte a tabela abaixo.

Conselho: alimentos em fatias finas descongelam melhor do que em fatias grossas, e quantidades menores necessitam de menos tempo do que as maiores. Não se esqueça deste conselho ao congelar e descongelar

Para descongelar alimentos congelados a uma temperatura de cerca de -18 a -20 °C, utilize a secuinte tabela como quia de orientação.

Alimento	Tamanho das doses	Potência	Tempo (min)	
Carne				
Carne de vaca picada	250 g 500 g	180 W	6½-7½ 10-12	
Costeletas de	250 g 180 W 7½-8½			
porco	Instruções Coloque a carne num prato de cerâmica raso. Proteja as pontas mais finas com folha de alumínio. Vire passado metade do tempo de descongelação! Deixe repousar durante 5 a 25 minutos.			

Português - 32

Alimento	Tamanho das doses	Potência	Tempo (min)	
Aves				
Pedaços de frango	500 g (2 pçs)	180 W	14½-15½	
Frango inteiro	900 g	180 W	28-30	
	Instruções Primeiro, coloque num prato de cerâmica raso os pedaços de frango com a parte da pele virada para baixo e o frango inteiro com o peito virado para baixo. Cubra as partes mais finas, como as asas e as extremidades, com folha de alumínio. Vire passado metade do tempo de descongelação! Deixe repousar durante 15 a 40 minutos.			
Peixe				
Filetes de peixe	250 g (2 pçs) 400 g (4 pçs)	180 W	6-7 12-13	
	raso. Coloque as partes mais finas por baixo das partes mais grossas. Proteja as extremidades mais finas com folha de alumínio. Vire passado metade do tempo de descongelação! Deixe repousar durante 5 a 15 minutos.			
Frutas				
Bagas	250 g 180 W 6-7			
	Instruções Distribua a fruta num recipiente de vidro redondo e raso (com um diâmetro grande). Deixe repousar durante 5 a 10 minutos.			
Pão				
Pãezinhos (cerca de 50 g cada)	2 pçs 4 pçs	180 W	½-1 2-2½	
Tosta/sanduíche	250 g	180 W	4½-5	
Pão alemão (farinha	500 g 180 W 8-10			
de trigo + centeio)	Instruções Coloque os pãezinhos em círculo ou as fatias de pão na horizontal em papel de cozinha no centro do prato giratório. Vire passado metade do tempo de descongelação! Deixe repousar durante 5 a 20 minutos.			

GRELHADOR

A resistência de aquecimento do grelhador encontra-se por baixo do tecto da cavidade. Funciona enquanto a porta está fechada e o prato giratório a rodar. A rotação do prato giratório faz com que os alimentos fiquem tostados uniformemente. Se pré-aquecer o grelhador durante 3 a 4 minutos, os alimentos ficam tostados mais rapidamente.

Utensílios para grelhar:

Devem ser não inflamáveis e podem ter metal. Não utilize qualquer tipo de utensílio de plástico porque pode derreter.

Alimentos adequados para grelhar:

Costeletas, salsichas, bifes, hambúrgueres, bacon e toucinho, filetes de peixe finos, sanduíches e todos os tipos de tostas com coberturas.

Observação importante:

 quando utilizar apenas o grelhador, certifique-se de que a resistência de aquecimento do grelhador está por baixo do tecto na horizontal e não na parede do fundo na vertical. Não se esqueça de que tem de colocar os alimentos na grelha superior, a menos que seja recomendada outra instrução.

MICROONDAS + GRELHADOR

Este modo de cozedura combina o calor por radiação do grelhador com a velocidade de cozedura das microondas. Só funciona quando a porta está fechada e o prato giratório a rodar. Devido à rotação do prato giratório, os alimentos ficam tostados uniformemente. Estão disponíveis três modos combinados neste modelo: 600 W + Grelhador, 450 W + Grelhador e 300 W + Grelhador.

Utensílios para cozinhar com microondas + grelhador

Utilize utensílios através dos quais as microondas possam passar. Os utensílios devem ser não inflamáveis. Não utilize utensílios metálicos no modo combinado. Não utilize qualquer tipo de utensílio de plástico porque pode derreter.

Tipos de alimentos adequados para cozinhar no microondas + grelhador: os alimentos adequados para cozinhar no modo combinado incluem todos os tipos

de alimentos cozinhados que precisem de ser reaquecidos ou tostados (p. ex., massa
 cozida) e alimentos que precisem de um tempo de cozedura curto para tostar a parte de cima. Além disso, pode utilizar este modo para porções mais espessas com a parte de cima estaladiça e tostada (p. ex., pedaços de frango, virando-os a meio do período de cozedura). Consulte a tabela do grelhador para obter mais detalhes.

Observação importante:

quando utilizar o modo combinado (microondas + grelhador), certifique-se de que a resistência de aquecimento do grelhador está por baixo do tecto na horizontal e não na parede do fundo na vertical. Deve colocar os alimentos na grelha superior, a menos que seja recomendada outra instrução. Caso contrário, deve colocar os alimentos directamente no prato giratório. Consulte as instruções na tabela a seguir. Tem de virar os alimentos se quiser que fiquem tostados dos dois lados.

Português - 33

Manual do grelhador para alimentos congelados

Utilize os níveis de potência e os tempos desta tabela como indicações para grelhar.

Alimonatas	Tomonho			
Alimentos congelados	Tamanho das doses	Potência	1.ª fase (min.)	2.ª fase (min.)
Pãezinhos		MO + Grelhador	300 W + Grelhador	Apenas grelhador
(cada um com	2 pçs		1-1½	1-2
aprox. 50 g)	4 pçs		2-21/2	1-2
		ezinhos em círculo na gostar, se preferir. Deixe		
Cacetes +	250-300 g	450 W + Grelhador	8-9	-
cobertura	(2 pçs)			
(tomates, queijo, presunto, cogumelos)		etes congelados lado a te 2 a 3 minutos.	a lado na grelha. Depo	is de grelhar. Deixe
Gratinar	400 g	450 W + Grelhador	13-14	-
(legumes ou batatas)	Coloque o pirez	nentos a gratinar cong k na grelha. Depois de durante 2 a 3 minutos	grelhar.	ondo pequeno.
Massa	400 g	MO + Grelhador	300 W + Grelhador	Apenas grelhador
(canelones,			18-19	1-2
macarrão, lasanha)	Instruções Coloque a massa congelada num pirex pequeno de vidro rectangular e raso. Coloque o pirex directamente no prato giratório. Depois de grelhar. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.			
Nuggets de	250 g	450 W + Grelhador	5-5½	3-31/2
frango	Instruções Coloque os nuo passo.	ggets de frango na gre	lha. Vire a comida dep	oois do primeiro
Batatas no	250 g	450 W + Grelhador	9-11	4-5
forno	Instruções Coloque as bat	atas uniformemente n	o papel vegetal na gre	lha inferior.

Guia do grelhador para alimentos frescos

Pré-aqueça o grelhador com a função Grelhador durante 3-4 minutos.

Utilize os níveis de potência e os tempos desta tabela como indicações para grelhar.

Alimentos frescos	Tamanho das doses	Potência	1.ª fase (min.)	2.ª fase (min.)
Tostas	4 pçs (cada 25 g)	Apenas grelhador	6-8	4-51/2
	Instruções			
	Coloque as tos	tas, lado a lado, na gre	elha.	
Pãezinhos	2-4 peças	Apenas grelhador	2-3	2-3
(cozidos)	Instruções			
		ezinhos, com a parte c	le baixo virada para ci	ma, em círculo no
	prato giratório.			
Tomates		MO + Grelhador	300 W + Grelhador	Apenas grelhador
grelhados	200 g (2 pçs)		4½-5½	2-3
	400 g (4 pçs)		7-8	
	círculo num pire	es ao meio. Coloque d ex de vidro raso. Colod	que o pirex na grelha.	mates. Coloque em
Tosta havaiana	2 pçs (300 g)	450 W + Grelhador	31/2-4	-
(fiambre,	Instruções			
ananás e fatias	Torre as fatias de pão primeiro. Coloque a tosta com a cobertura na grelha.			
de queijo)	Coloque 2 fatias de tosta, lados opostos, directamente na grelha superior.			
D	- '	durante 2 a 3 minutos	1	
Batatas	250 g	600 W + Grelhador	4½-5½	-
assadas	500 g		8-9	
	Instruções			
		as batatas. Coloque-a	s em circulo na grelha	com a parte
Dadassala		para o grelhador.	10.10	10.10
Pedaços de frango	450-500 g 300 W + Grelhador 10-12 12-13 (2 pçs)			
	Instruções Tempere os pedaços de frango com óleo e condimentos. Coloque-os em círculo com os ossos virados para o centro. Coloque 1 pedaço de frango no centro da grelha. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos.			

Português - 34

Alimentos frescos	Tamanho das doses	Potência	1.ª fase (min.)	2.ª fase (min.)
Costeletas de	400 g (4 pçs)	Apenas grelhador	12-15	9-12
borrego/bifes (médio)		tas de borrego com ó a. Depois de grelhar. [
Costeletas de	circulo na grein	MO + Grelhador	300 W + Grelhador	Apenas grelhador
porco	250 g (2 pçs)	IVIO + GIEITAGOI	7-8	6-7
		tas de porco com óleo ois de grelhar. Deixe re		
Maçãs	na grelha. Depo	ois de grelhar. Deixe re 300 W + Grelhador	pousar durante 2 a 3 4-4½	minutos.
assadas	(aprox. 200 g) 2 maçãs (aprox. 400 g)		6-7	
	Instruções Retire o caroço das maçãs e coloque passas e doce. Coloque lascas de amêndoa por cima das maçãs. Coloque as maçãs num pirex de vidro raso. Coloque o pirex directamente no prato giratório.			
Frango assado		MO + Grelhador	450 W + Grelhador	300 W + Grelhador
	1200 g		22-24	23-25
	Instruções Tempere o frango com óleo e condimentos. Coloque o primeiro peito de frango virado para baixo no pirex e o segundo peito de frango virado para cima. Depois de grelhar, deixe repousar durante 5 minutos.			

SUGESTÕES E TRUQUES

DERRETER MANTEIGA

Coloque 50 g de manteiga num prato de vidro fundo e pequeno. Tape com uma tampa de plástico.

Aqueça durante 30 a 40 segundos a 800 W até que a manteiga esteja derretida.

DERRETER CHOCOLATE

Coloque 100 q de chocolate num prato de vidro fundo e pequeno.

Aqueça durante 3 a 5 minutos a 450 W até que o chocolate fique derretido.

Mexa uma vez ou duas enquanto está a derreter o chocolate. Utilize luvas para retirar os alimentos!

DERRETER MEL CRISTALIZADO

- Coloque 20 g de mel cristalizado num prato de vidro fundo e pequeno.
- Aqueça durante 20 a 30 segundos a 300 W até que o mel esteja derretido.

DERRETER GELATINA

Coloque folhas de gelatina (10 g) durante 5 minutos em água fria.

Coloque a gelatina escorrida num pirex de vidro pequeno.

Aqueça durante 1 minuto a 300 W.

Mexa depois de estar dissolvida.

COBERTURA GLACÉ (PARA BOLOS)

Misture a cobertura instantânea (aproximadamente 14 g) com 40 g de açúcar e 250 ml de áqua fria.

Cozinhe sem tampa num pirex de vidro durante 3½ a 4½ minutos a 800 W, até que a cobertura glacé fique transparente. Mexa duas vezes enquanto está a dissolver.

COZINHAR DOCE

Coloque 600 g de fruta (por exemplo, bagas diversas) num pirex de vidro com um tamanho adequado e tampa. Adicione 300 g de açúcar para compota e mexa bem. Cozinhe com tampa durante 10-12 minutos a 800 W.

Mexa várias vezes durante a cozedura. Coloque directamente em frascos de doce pequenos com tampa de rosca. Deixe repousar com tampa durante 5 minutos.

COZINHAR PUDIM

Misture o pó do pudim com açúcar e leite (500 ml) seguindo as instruções do fabricante e mexa bem. Utilize um pirex de vidro de tamanho adequado com tampa. Cozinhe com tampa durante 6½ a 7½ minutos a 800 W.

Mexa várias vezes enquanto está a cozinhar.

TORRAR AMÊNDOAS

Distribua 30 g de amêndoas lascadas uniformemente num prato de cerâmica de tamanho médio. Mexa várias vezes enquanto está a torrar durante 3½ a 4½ minutos a 600 W. Deixe repousar durante 2 a 3 minutos no forno. Utilize luvas para retirar os alimentos!

resolução de problemas e código de erro

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se surgir algum dos problemas abaixo, experimente as soluções propostas.

Isto é normal.

- Condensação no interior do forno.
- Fluxo de ar à volta da porta e da estrutura exterior.
- Reflexão de luz à volta da porta e da estrutura exterior.
- Fuga de vapor à volta da porta ou das aberturas de ventilação.

O forno não arranca quando carrega no botão START/+30s (INICIAR/+30s).

A porta está bem fechada?

Os alimentos não estão cozinhados.

- Programou correctamente o temporizador e/ou carregou no botão START/+30s (INICIAR/+30s)?
- A porta está fechada?
- Sobrecarregou o circuito eléctrico e rebentou um fusível ou fez disparar um disjuntor?

Os alimentos estão excessivamente cozinhados ou crus.

- Qual é o tempo de cozedura apropriado para o tipo de alimento?
- Escolheu um nível de potência apropriado?

A lâmpada não funciona.

• Por motivos de segurança, a lâmpada não deve ser substituída pelo utilizador. Contacte o serviço de apoio ao cliente da Samsung para que a substituição da lâmpada seia efectuada por um técnico qualificado.

O forno provoca interferência com rádios ou televisores.

- Pode observar-se uma ligeira interferência nos televisores ou rádios guando o forno se encontra em funcionamento. Isto é normal. Para resolver o problema, instale o forno longe de televisores, rádios e antenas.
- Se for detectada alguma interferência pelo microprocessador do forno, o visor pode ser reprogramado. Para resolver este problema, desligue a ficha de alimentação e volte a ligá-la. Acerte novamente a hora.

Observam-se faíscas e estalidos no interior do forno.

- Utilizou um prato com decorações de metal?
- Deixou um garfo ou outro utensílio metálico dentro do forno?
- A folha de alumínio está demasiado próxima das paredes internas?

Fumo e mau cheiro na operação inicial.

 É uma condição temporária que se deve ao aquecimento de componentes novos. O fumo e o mau cheiro desaparecem por completo passados 10 minutos de funcionamento.

Para remover o mau cheiro mais rapidamente, coloque sumo de limão no compartimento do forno microondas antes de o utilizar.



Se as instruções acima não lhe permitirem resolver o problema, contacte o centro de assistência local ao cliente da SAMSUNG.

Tenha as seguintes informações à mão:

- O modelo e os números de série estão, normalmente, gravados na parte de trás do forno
- Os detalhes da sua garantia
- Uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o revendedor local do serviço pós-venda da SAMSUNG.

CÓDIGO DE ERRO

Indicação da mensagem "SE".

• Limpe os botões e verifique se existe água na superfície à volta dos mesmos. Deslique o forno microondas e tente programá-lo novamente. Se esta mensagem voltar a aparecer, contacte o servico local de apoio ao cliente da SAMSUNG.

Indicação da mensagem "E-12".

• A mensagem "E-12" significa que o sensor de gás está em curto-circuito. Este erro pode ocorrer devido à humidade elevada existente na cavidade, quando utiliza o forno microondas pouco depois de o ter utilizado anteriormente para alguns

Neste caso, dado que há a possibilidade de o sensor de gás não estar avariado, desligue o forno microondas e tente efectuar novamente a programação. Se este erro voltar a aparecer, contacte o servico local de apoio ao cliente da SAMSUNG.



Caso apareçam códigos que não estejam na lista acima ou se a solução sugerida não resolver o problema, contacte o servico local de apoio ao cliente da SAMSUNG.

características técnicas

A SAMSUNG esforça-se sempre por melhorar os seus produtos. As características técnicas e as instruções do utilizador estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Modelo	MG23H3125**
Fonte de alimentação	230 V - 50 Hz
Consumo de energia Microondas Grelhador Modo combinado	1200 W 1100 W 2300 W
Potência de saída	100 W / 800 W (IEC-705)
Frequência de funcionamento	2450 MHz
Magnetrão	OM75P (31)
Método de arrefecimento	Motor da ventoinha de arrefecimento
Dimensões (L x A x P) Exterior Cavidade do forno	489 x 275 x 392 mm 330 x 211 x 324 mm
Volume	23 litros
Peso Líquido	13,5 kg aprox.

NOTAS



DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS

PAÍS	CONTACTE-NOS	OU VISITE-NOS ONLINE EM
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227-515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	
CYPRUS	8009 4000 only from landline	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815 56480	
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch_fr (www.samsung.com/ch_fr (
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com

DE68-04240P-00